

DVDを再生する

タイトル/チャプターを番号で選び
再生する(ダイレクト選択)

1 **12#**を押す
外部入力
設定



- 押すごとに切り換わります。
タイトル チャプター
Title ↔ Chapter

2 数字キー(1あ~10わ)でタイトル/
チャプター番号を選ぶ



- 選んだタイトル/チャプターが再生されます。

デジタルTVを見る

チャンネルを選ぶ

数字キー(1あ~12#)で
チャンネル番号を選ぶ

- 記憶されたチャンネルに切り換わります。

ホームモード/おでかけモードを切り換える

 ホーム
おでかけを押す

- 押すごとにホームモード/おでかけモードが切り換わります。

地上デジタル放送/ワンセグを切り換える

REPRAND
BANDを押す

- 押すごとに地上デジタル放送/ワンセグが切り換わります。

番組表を表示させる

番組表
を押す

- 番組表が表示されます。
- 電源を入れた直後は、番組表が表示されるまで約1分かかる場合があります。

データ放送を表示させる

データ
を押す

- データ放送が表示されます。
- 情報量が多いときは、表示されるまでに時間がかかる場合があります。

■ データ放送を消去し、通常の放送に戻すには

データ放送表示中に、データ
を押す

- データ放送が消去され、通常の放送に戻ります。

見ている番組のタイトルなどを表示する

番組を見ているときに、DISPLAY
を押す

- 番組についての情報は約5秒後に、または
DISPLAY
を再度押すと、チャンネル表示に切り換わります。さらに
DISPLAY
を押すと、チャンネル表示が消えます。