

# 各部のなまえとはたらき(オーディオ)

⌚: 1秒以上押す

## 番組表

### デジタルTV

- 番組表を見る

## ジョイスティック/決定

- 項目を選択/決定する

## メニュー

- トップメニューを表示する

## オーディオ

### AUDIO

- ナビゲーション画面からオーディオソースの画面に切り換える
- モニターAV設定画面を表示する

### ■ 年度更新した場合

地図データ更新キット(別売)で年度更新すると、AUDIOボタンを押したときの動作が下記のように変わります。

- ナビゲーション画面からオーディオソースの画面に切り換える
- オーディオソースの画面からオーディオメニューに切り換える
- オーディオOFF

## +VOL/-VOL

- オーディオソースの音量を調整する

## 青・赤・緑・黄

デジタルTV 項目を選ぶ

### ■ 年度更新した場合

地図データ更新キット(別売)で年度更新すると、下記の操作が可能になります。

### HDDMUSIC iPod

- 再生モードを切り換える

## データ

### デジタルTV

- データ放送を見る

## 戻る

- ひとつ前の状態に戻す

## ディスプレイ

- 現在地画面にオーディオソースの情報を表示する



## オーディオコントロールボタン

			▲ ▼ フォルダ/アルバムの頭出し		
			再生/一時停止		
			頭出し		
			▲ ▼ 手動選局		
			シーク選局		
			メモリー選局		
			オートメモリー		
			バンド リピート ランダム		
			BAND(REP・RAND)		
			▲ ▼ 手動選局		
			シーク選局		
			プリセット選局		
			オートプリセット		
			CD MP3 MD HDDMUSIC iPod		
			● リピート再生		
			● ランダム(シャッフル)再生		
			● リピート再生		
			地上デジタル放送とワンセグを切り換える		
			停止		

- : 地上アナログ
- : 地上デジタル
- : HDS630RD/Dのみ
- : 地図データ更新キット(別売)で年度更新した場合のみ

## スライドカバーを開くと…

### ホーム おでかけ

#### デジタルTV

ホームモード/おでかけモードを切り換える。

ホームモード:

自宅周辺でのチャンネル設定

おでかけモード:

旅行先などでのチャンネル設定



### 数字キー

#### TV デジタルTV

選局する

- 1~10(0)

数字・文字の入力

- 12(タイトル/チャプター設定)

#### DVD

タイトル入力/チャプター入力の切換

## お願い

- スライドカバーを開くとき、強く引っ張らないでください。はずれたり、壊れたりする場合があります。