

各部のなまえとはたらき (ナビゲーション)

ジョイスティック/決定

- 現在地メニュー/地点メニューを表示する
- 項目を選択/決定する
- 地図をスクロールする

ビュー

- 地図表示切換メニューを表示する

MENU

- トップメニューを表示する

ディスプレイ

- 現在地画面にオーディオソースの情報を表示する

戻る

- ひとつ前の状態に戻す
- 拡大図を消去/再表示する

現在地

- 自転車位置(現在地)を表示する

広域/詳細

- 地図の縮尺を切り換える



お願い

- スライドカバーを開くとき、強く引っ張らないください。はずれたり、壊れたりする場合があります。

お知らせ

- **発話** は、ナビゲーションの操作でもオーディオの操作でも使用しません。

スライドカバーを開くと...

数字キー

- 1~10(0)
数字・文字の入力
- 10(電話検索)
電話番号検索画面を表示

