

# 配線のしかた

AV接続端子 (AV IN/OUT、MIC)

ビーコンアンテナ接続端子 (BEACON)  
別売のVICSビーコンユニット (CY-TBX55D)を接続する。

光デジタル入力接続端子 (OPTICAL-IN)  
別売のデジタルチューナー (TU-DTV100)を接続する。

D2映像入力接続端子 (D2-IN)  
別売のデジタルチューナー (TU-DTV100)を接続する。

ETC車載器接続端子 (ETC)  
別売のETC車載器を接続する。

1 ナビゲーション本体 (後面)

排熱用ファン  
周囲をふさがないでください。

車両インターフェース接続端子

16 電源コード

すべての配線が完了し、接続を確認したあとに差し込んでください。

18 車両インターフェースコード

ボイスコントロールマイク接続コード (25 cm)

サブウーファー接続コード (25 cm)

映像出力コード (25 cm)

映像入力コード (25 cm)

音声入力コード (25 cm)

19 AVコード

コネクターは、カチッと音がするまで確実に奥まで差し込んでください。

GPSアンテナ接続端子 (GPS-ANT)

ラジオアンテナ入力コード

スピーカーコード (センター)

デジタルチューナー用通信コード (20 cm)

電源コネクター (POWER、FUSE 15 A)

アクセサリコード (赤：55 cm)

ヒューズ 3 A

チョークボックス

ヒューズ 5 A

バッテリーコードに5 A、電源コネクターに15 Aのヒューズがそれぞれあります。必ず規定容量のヒューズをお使いください。

映像 (黄) → 2台目のモニターの映像入力端子に接続する。

車載用ビデオなどを接続する。

車のラジオアンテナ

センター (黒：15 cm)

黒/緑：15 cm

別売のデジタルチューナー (TU-DTV100)を接続する。

車のACC電源へ

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりになるため、お買い上げの販売店にご相談ください。二股部分を使用しないときはビニールテープなどで先端を絶縁してください。

車のバッテリーへ

常時電源が供給されている端子へ接続してください。

14 ボイスコントロールマイク (コード 6 m)

22 TV・FM多重アンテナ 左用 右用

23 TV・FM多重アンテナコード (4.2 m)

5 GPSアンテナ (コード 6 m)

● 使用しないスピーカーのコードは、ビニールテープなどで絶縁してください。

外部アンプコントロールコード (青/白：20 cm)

AMP CONT MAX 0.1 A  
0.1 A以内で使用ください。

スピーカーコード (フロント 左)

FRONT L (白：20 cm)

スピーカーコード (フロント 右)

FRONT R (白/黒：20 cm)

スピーカーコード (リア 左)

REAR L (緑：20 cm)

スピーカーコード (リア 右)

REAR R (緑/黒：20 cm)

紫：20 cm

紫/黒：20 cm

## お願い

- コネクターは確実に差し込んでください。
- コードは高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで固定してください。
- ETC車載器接続端子に、モバイルコミュニケーションユニットやマルチメディアハブなどは接続しないでください。接続しても動作しません。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。
- ノイズ防止のため、TV・FM多重アンテナのコード、車のラジオアンテナのコード、GPSアンテナのコード、電源コードはナビゲーション本体や他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。テレビ、FMラジオの音声に雑音が入る原因になります。
- キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップをはずさないでください。

別売 パワード・サブウーファー/センタースピーカーキット (CJ-PS1200KD)

センタースピーカー延長コード

センタースピーカー

サブウーファー

RCA分岐コード

AMP-CONT

AMP CONT MAX 0.1 A

0.1 A以内で使用ください。

スピーカーコード (フロント 左)

FRONT L (白：20 cm)

スピーカーコード (フロント 右)

FRONT R (白/黒：20 cm)

スピーカーコード (リア 左)

REAR L (緑：20 cm)

スピーカーコード (リア 右)

REAR R (緑/黒：20 cm)

紫：20 cm

紫/黒：20 cm

● 実際に接続したスピーカーに合わせて「スピーカー設定」を行ってください。  
(取扱説明書)

● 使用しないスピーカーのコードは、ビニールテープなどで絶縁してください。