

はじめに

安全上のご注意	6
使用上のお願い	12
主な特長	13
各部のなまえとはたらき	16

準備・確認

準備・確認

● リモコンに電池を入れるには	20
● リモコンホルダーの取り付けかた	20
● 操作切り替えスイッチについて	20
● リモコンの使用範囲について	21
● 電源を入れるには	22
● 自転車位置を確認するには	23
● 自転車位置が正しく表示されないときは	23
● 音量を調整する	24
● モニターの角度を調整するには (TILT)	26
● 取り付けを確認する	28
● ハードディスク(HDD)の使用状況を確認する	30
● ナビ本体の取付角度を設定する	30
● 車両情報を設定する	30
● タッチパネルの位置を調整する	32
● 画面位置を調整する	32
● 自転車位置を変更する	32

基本操作

地図の紹介	34
● ルート案内中の拡大図表示	36
● 拡大図を消去・再表示するには	37

地図の見かたと操作を覚えよう

● 現在地画面	38
● ルート案内中の表示	39
● 地図モード画面	40
● 地図上に表示されるVICS情報(レベル3)	42
● 動かすには (スクロールする)	44
● 縮尺を切り替えるには	45
● 向きを切り替えるには (ノースアップ/ヘディングアップ)	46
● 種類を切り替えるには	47
● 傾けるには (3D調整)	48
● 回転させるには	49
● 2つの地図を一度に見るには (2画面)	50

メニュー画面の操作を覚えよう

- メニュー画面を表示させるには
- メニュー画面を切り替えるには

サブメニューの操作を覚えよう

- サブメニューを表示させるには

ボイスコントロール(音声認識)の基本

- ボイスコントロールとは
- ボイスワードについて
- 音声認識候補画面について
- 学習レベルについて
- ボイスワードヘルプに従って発声する

ナビゲーション

行き先までのルートを作るには	62
ルートを消去するには	62

行き先を探す

- 自宅へ帰る
- 登録ポイントで探す
- ジャンルで探す
- 周辺の施設を探す
- 名称(施設名)で探す
- ドライブルートを利用する
- ハイブリッド検索で探す
- 住所で探す
- 電話番号で探す
- 以前に検索した地図で探す
- 個人名で探す
- ハイウェイマップで探す
- 都市高マップで探す
- マップルデータで探す
- ガイド情報で探す
- 郵便番号で探す
- 緯度経度で探す

ルートを編集する

- 出発地・目的地を変更する
- 経由地を設定する
- 経由地を追加・変更・消去する
- 通りたい道路を選ぶ
- 帰り道を設定する
- 順路を自動的に設定する
- 観光地をめぐるルートを作る

ルートを確認する(全ルート画面)

- 全ルート画面を表示する
- 渋滞を考慮したルートを作る
- 別ルート探索する
- ルート情報を表示する
- スクロールする
- シミュレーションする
- 目的地付近の地図を表示する

ルート探索について

- 高速道優先と一般道優先
- 細街路探索する
- 横付け探索する
- 曜日時間規制探索する
- VICS経路探索する
- インテリジェントルート探索する

ルート案内中に

- ルートからはずれたとき(オートリルート)
- 途中で渋滞があったら(迂回探索)
- 抜け道を通りたいとき(抜け道探索)
- ルート案内中の曜日時間規制探索
- ルート案内中のVICS経路探索(スイテルルート案内)
- 新しいルートと前のルートと比較する(新旧ルート比較)
- ルート案内中のVICS案内(VICSオートスケール)
- もう一度ルートを探したいとき(再探索)
- 走行中の道路を誤って認識したとき(別道路切替)
- 案内中のルートを見る(ルートスクロール)
- 目的地付近で駐車場を検索する(パーキングルートサーチ)
- 一般道路での音声案内
- 都市高速・都市間高速・有料道路での音声案内
- リクエスト音声案内

場所を登録する(登録ポイント)

- 自宅を登録する
- 覚えておきたい場所を登録する
- 登録ポイントを表示する
- グループを編集する

- 登録ポイントをワンタッチ探索地点に登録する
- ワンタッチ探索でルートを作る
- 登録ポイントの情報を見る
- 登録ポイント情報を編集する
- 登録ポイントを消去する

走行軌跡を登録する(走行軌跡メモリー)

- 走行軌跡を登録する
- 走行軌跡メモリーの名称を変更する
- 走行軌跡メモリーを表示する
- 走行軌跡メモリーを消去する

ルートを登録する(ルート設定メモリー)

- ルートを登録する
- ルート設定メモリーの名称を変更する
- ルート設定メモリーを利用する
- ルート設定メモリーを消去する

ドライブルートを登録する

- ドライブルートとは
- ドライブルートを登録する
- ドライブルートを消去する

VICS情報を見る

- VICSとは
- FM多重でVICS情報を受信すると
- ビーコンでVICS情報を受信すると
- 緊急メッセージ/注意警戒情報
- 受信するFM放送局を選ぶ
- VICS情報をメニュー画面から見る
- 渋滞データバンクを見る
- 事象・規制マークの内容を確認する
- VICS情報を走行中の道路に合わせて表示する
- VICS情報を好みのメディアで表示する
- VICS情報を画面から消去する

FM文字多重放送を見る

- FM文字多重放送とは
- FM文字多重放送の文字情報/図形情報を見る
- FM文字多重放送を自動的に表示する
- FM多重バンクとは
- FM多重バンクを見る

はじめに

準備・確認

基本操作

ナビゲーション

SDメモリーカード

AV

音声認識

別売品

設定

必要なときに