

SDメモリーカード

SDメモリーカードを使う

- SDメモリーカードを本機に入れる 130
- 本機からSDメモリーカードにデータを保存する 132
- SDメモリーカードから本機にデータを読み込む 132
- データを消去・初期化する 132
- 本機からSDメモリーカードにデータを保存する 134
- SDメモリーカードから本機にデータを読み込む 136

AV

テレビを見る

- テレビ画面に切り替える 139
- チャンネルを記憶させて選ぶ(オートメモリ) 140
- リストからチャンネルを選ぶ 140
- チャンネルをひとつずつ選ぶ(手動選局) 141
- 受信中のチャンネルなどを確認する 141

ラジオを聞く

- ラジオ(FM/AM)に切り替える 142
- 周波数を選ぶ(手動選局) 142
- 自車位置に応じて放送局を切り替える(エリアモード) 142
- 放送局を記憶させて選ぶ 144

ディスクを再生する

- DVDビデオ/ビデオCDの基本再生 146
- 音声言語/字幕言語/アングルを切り替える 148
- DVDメニューを使う 148
- タイトルメニューを使う 148
- タイトル/チャプターを番号で選び再生する(ダイレクト選択) 148
- 繰り返し再生する(リピート) 150
- ビデオCDの音声(ステレオ/モノラル)を切り替える 150
- VCDメニューを使う 150
- 動作状態を表示する 150
- 音楽CD/MP3の基本再生 152
- 詳細情報を表示する 154
- 繰り返し聞く(リピート) 154
- 順不同に聞く(ランダム) 154
- 曲を探す(スキャン) 154

MDを再生する

- MDの基本再生 156
- 繰り返し聞く(リピート) 156
- 順不同に聞く(ランダム) 156
- 曲を探す(スキャン) 156

エンタメバンク

音楽データを保存(録音)する

- 音楽CDの曲を本機に録音する 158
- SDメモリーカードから音楽データを保存する 158

音楽データを再生する(HDD MUSIC)

- HDD MUSICに切り替える 160
- HDD MUSIC 基本再生 160
- マイベストを再生する 160
- 繰り返し聞く(リピート) 162
- 順不同に聞く(ランダム) 162
- 曲を探す(スキャン) 162
- 詳細情報を表示する 162
- リストを並べ替える 164

音楽データの情報を編集する

- アルバム/曲の情報を編集する 166
- アルバム/曲を消去する 166
- アルバムの情報を編集する 168
- 曲の情報を編集する 168
- Gracenote CDDDBデータベースを更新する 170

マイベストを編集する

- お気に入りの曲をマイベストに登録する 172
- マイベストのアルバム名を変更する 172
- マイベストの再生順を変更する 172
- マイベストの曲を消去する 172

静止画データを利用する

- 静止画データを本機に保存する 174
- 静止画データの名称を変更する 174
- 本機に保存した静止画データを消去する 174
- 静止画を表示する 176
- スライドショーを楽しむ 176
- 静止画をオープニング/メニュー背景に利用する 176

動画データを利用する

- 動画データを本機に保存する 178
- 動画データの名称を変更する 178
- 動画データを消去する 178
- 動画を再生する 180

音声認識

ナビゲーション操作に関するボイスワード

- 住所から地図を呼び出す 182
- 電話番号から地図を呼び出す 182
- 施設の名前だけで地図を呼び出す(ダイレクト施設名検索) 184
- 周辺にある施設を探す 184
- 個人名から地図を呼び出す 184
- ジャンルから地図を呼び出す 186
- 各種情報を見る 186
- 郵便番号から地図を呼び出す 187
- 各種設定を行う 187
- 地図を表示させて行き先に設定する 188
- 地図を表示させて経路地に設定する 188
- 地図を切り替える 188
- ルート情報を見る 189
- ワンタッチルート探索で行き先を設定する 189
- 地図を表示させてポイントを登録する 189
- 登録ポイントに登録したボイスワードで呼び出す 190
- 渋滞データバンクでルートを探索する 190
- VICS情報を見る 191
- FM文字多重放送を見る 191
- FM多重バンクを見る 192

AV操作に関するボイスワード

- ナビ画面とAV画面を切り替える 193
- ナビ画面にAV画面の状態を表示させる 194
- テレビを操作する 194
- DVDを操作する 195
- 音楽再生に関するボイスワード 195
- ラジオを操作する 196

別売品

他の機器(別売品)と組み合わせて使う

- ETC車載器と接続して使う 198
- 車載用ビデオ/ビデオカメラと組み合わせる 198
- 車載用カメラに切り替える 199
- デジタルチューナーと組み合わせる 200
- ナビゲーションを使いながら別のソースを楽しむ 202
- ナビゲーション画面表示中、リモコンでAVの操作をする 203

設定

- 利用に応じた設定に変える(ナビゲーション設定) 204
- 音声/映像の設定を変える 226

必要なときに

- 文字入力のしかた 240
- 故障かな!? 242
- デジタル放送の対応について 254
- CD録音時の制限について 255
- 再生できるディスクについて 256
- 本機のお手入れ 257
- ディスク・SDメモリーカードの取り扱い 258
- データ作成時の留意点 260
- Gracenoteについて 263
- ナビゲーションシステムとは 264
- 地図データベースについて 267
- VICSについてのお問い合わせ 271
- ジャンル一覧表 274
- FM多重バンクキーワード一覧表 277
- ボイスワード一覧表 280
- さくいん(50音順) 284
- さくいん(メニュー画面から) 286
- 仕様 288
- 保証とアフターサービス 290