

各部のなまえとはたらき

HDS955M

チルト TILT

- 1秒以上押して、「モニターポジション調整画面」を表示する。
- モニターを開閉する。

オープン クローズ OPEN/CLOSE

- モニターを立ち上げる/収納する。

ディマーセンサー (天面)

ボイスコントロール VOICE CTRL

- ボイスコントロールを起動する。

エーフィ オフ AV/OFF

- ナビ画面とAV画面を切り替える。
- モニターON。
- 1秒以上押して、モニターOFF。

メニュー MENU (行き先)

- メニュー画面を表示する。

現在地

- 自車位置(現在地)を表示する。

● MD挿入口

リモコン受光部

- MDを取り出す。

ボリューム ソース VOL/SOURCE

- 回して、ソースの音量を調整する。
- 押して、音源(ソース)を選ぶ。

シーク トラック SEEK/TRACK

- 周波数/曲を選ぶ。
- 1秒以上押して、シーク選局。

アルバム フォルダ ALBUM/FOLDER

- アルバム/フォルダを選ぶ。
- 1秒以上押して、放送局を自動で探し、記憶させる。
- モニターの角度を調整する。

ミュート MUTE

- 一時的に音量を下げる。(ミュート/アッテネータ)

バンド リピート ランダム BAND/REP・RAND

- バンド(FM/AM)を選ぶ。
- 繰り返し聞く。(リピート)
- 順不同に聞く。(ランダム)

▲ ディスクを取り出す。

● ディスク挿入口 (DVD/DVD-R・RW/CD/CD-R・RW)

● SDメモリーカード挿入口

押ししてふたを開ける

HDS935M

ソース SOURCE

- 音源(ソース)を選ぶ。

バンド リピート ランダム BAND/REP・RAND

- バンド(FM/AM)を選ぶ。
- 繰り返し聞く。(リピート)
- 順不同に聞く。(ランダム)

シーク トラック SEEK/TRACK

- 周波数/曲を選ぶ。
- 1秒以上押して、シーク選局。

現在地

- 自車位置(現在地)を表示する。

ミュート MUTE

- 一時的に音量を下げる。(ミュート/アッテネータ)

ボリューム VOL

- AVソースの音量を調整する。

リモコン受光部

オープン チルト OPEN/TILT

- 1秒以上押して、「モニターポジション調整画面」を表示する。
- モニターを開閉する。

ボイスコントロール VOICE CTRL

- ボイスコントロールを起動する。

エーフィ オフ AV/OFF

- ナビ画面とAV画面を切り替える。
- モニターON。
- 1秒以上押して、モニターOFF。

メニュー 行き先/MENU

- メニュー画面を表示する。

アルバム フォルダ ALBUM/FOLDER

- アルバム/フォルダを選ぶ。
- 1秒以上押して、放送局を自動で探し、記憶させる。
- モニターの角度を調整する。

モニター開

● SDメモリーカード挿入口

● ディスク挿入口 (DVD/DVD-R・RW/CD/CD-R・RW)

ディスク DISC ▲

- ディスクを取り出す。

MD ▲

- MDを取り出す。

● MD挿入口