

# 地図の見かたと操作を覚えよう

動かすには（スクロールする）

## 1 画面にタッチする。

- タッチした地点が画面の中心になり、カーソル(📍)が表示されます。(地図モード画面)
- **サブメニュー** にタッチして、「行き先設定」や「ポイント登録」などができます。(P.54ページ)



## 2 スクロールしたい方向をしばらくタッチする。

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)\*
- ※走行中に操作した場合は、タッチした方向に一定の長さだけスクロールして止まります。



カーソルの位置を微調整するには

## 3 低速スクロール(低速スクロール)にタッチする。

- カーソル(📍)の位置の微調整ができます。



## 4 矢印(↑↓←→)にタッチし、画面の位置を調整する。

- **低速解除** にタッチすると、低速スクロールが解除されます。



### お知らせ

- 地図モード画面でリモコンの「戻る」を押すと、ノースアップに切り替わります。
- 地図モード画面で地図の向き・縮尺・種類を切り替えても、「現在地」を押すともとの設定に戻ります。
- リモコンで低速スクロールはできません。



縮尺を切り替えるには

## 1 縮尺表示(100m)にタッチする。



## 2 広域 または 詳細 で切り替える。

- タッチし続けると、ズームイン/ズームアウトのイメージで縮尺が切り替わります。縮尺表示は 800m Lev.4 のようになります。
- 縮尺の範囲は、10 m～50 kmです。
- **25 m / 100m / 400m / 1.6km / 6.4km** にタッチすると、タッチした縮尺に切り替わります。



(例：縮尺400 mの地図)

リモコンで操作するには



広域 詳しい地図を見る