

音楽データを再生する(HDD MUSIC)

繰り返し聞く (リピート)

REPEAT を選ぶ



ALL  : 全曲を繰り返し再生する。

 : 再生中のアルバム内の曲を繰り返し再生する。

1  : 再生中の曲を繰り返し再生する。

順不同に聞く (ランダム)

RANDOM を選ぶ



RANDOM  : 再生中のアルバム内の曲を順不同に再生する。

- 通常の再生に戻すには再度 **RANDOM** を選ぶ。

タッチ操作のみ 曲を探す (スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生し、一周すると、もとの曲の先頭に戻ります。

SCAN を選ぶ



SCAN  : 再生中のアルバム内の曲をスキャンする。

- 通常の再生に戻すには  にタッチする。

リモコン操作のみ 詳細情報を表示する

■ 曲の詳細情報を見るには
曲の階層を表示させ、**ビュ** を押す



- 再生中の曲の詳細情報が表示されます。
 - ・曲名/読みがな
 - ・アーティスト名

■ アルバムの詳細情報を見るには
アルバムの階層を表示させ、**ビュ** を押す



- 再生中のアルバムの詳細情報が表示されます。
 - ・アルバム名/読みがな
 - ・アーティスト名/読みがな
 - ・ジャンル
 - ・発売年
 - ・録音日

● 消去するには再度 **ビュ** を押す

リモコン操作



ナビゲーション本体/リモコン操作でランダム/リピート再生する場合は

リモコン操作

0 を押す。

ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

[BAND/REP·RAND] を押す。

押すごとに、再生状態が下記のように切り替わります。

