










# 音楽データの情報を編集する








## アルバム/曲の情報を編集する

- 再生画面で **MENU** を押す  

  - アルバム再生メニューが表示されます。
- アルバム編集** を選ぶ  

- アルバム・曲名称変更** を選ぶ  

  - アルバムのリストが表示されます。
- アルバム** を選ぶ  

- アルバム情報を編集する **変更** を選ぶ。
  - 曲の情報を編集する **フォルダ内表示** を選ぶ。
- ( **変更** を選んだ場合 )  
**情報を編集する** (P.168ページ)  


(アルバム情報編集画面)
- ( **フォルダ内表示** を選んだ場合 )  
**曲** を選ぶ  

- 確認** を選ぶ  

- 情報を編集する** (P.168ページ)  


(曲情報編集画面)

## アルバム/曲を消去する

- MENU** を押す  

- アルバム編集** を選ぶ  

- アルバム・曲削除** を選ぶ  

  - 再生している場合は、再生を停止します。
- 削除したいアルバム** を選ぶ  

- 選んだアルバムを消去する **確認** を選ぶ。アルバムが消去されます。
  - 曲を表示する **フォルダ内表示** を選ぶ。
- ( **フォルダ内表示** を選んだ場合 )  
**曲** を選ぶ  

- 確認** を選ぶ  

  - 曲が消去されます。

### お知らせ

- 消去した曲がマイベストにも登録されている場合は、マイベストからも消去されます。
- 消去により消滅したデータは、もとに戻せません。消去は十分確認したうえで行ってください。
- 消去中は、エンジンを切らないでください。本機が正しく動作しなくなる場合があります。