







音楽データの情報を編集する

アルバムの情報を編集する		操 作		
		アルバム情報編集画面から (P.166ページ) 1 	2 	3 
アーティスト名を変更する ●「よみ」は、アーティスト順に並べ替えるときに利用します。	表示	<input type="text" value="アーティスト"/> を選ぶ	アーティスト名を入力する※1※2	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
	読み	<input type="text" value="よみ"/> を選ぶ	アーティスト名の読みを入力する※1※2	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ ●同名のアーティストの読みがすべて変更されます。 ●「NO ARTIST」には、読みがなは付けられません。
アルバム名を変更する ●「よみ」は、曲名検索時に利用します。	表示	<input type="text" value="アルバム"/> を選ぶ	アルバム名を入力する※1※2	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
	読み	<input type="text" value="よみ"/> を選ぶ	アルバム名の読みを入力する※1※2	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
ジャンルを変更する		<input type="text" value="ジャンル"/> を選ぶ	ジャンルを選ぶ※2	
発売年を変更する		<input type="text" value="発売年"/> を選ぶ	発売年を入力する※2	
タイトルの情報を取得する ●アルバムに情報が付与されていない場合や、アルバムに誤った情報が付与されている場合は、パソコンのタイトル検索ソフトを使い、Gracenote CDDDBデータベースから情報をダウンロードし、本機に保存すると、情報を付与できます。 ●弊社ダウンロードサイトから、Gracenote CDDDBデータベースの更新データをダウンロードし、本機に保存すると、本機の発売以降に発売されたCDから録音したタイトルなどの情報を、本機に保存することができます。		<input type="text" value="情報取得"/> を選ぶ	アルバム名を選ぶ※2	
			リストに該当するアルバムがない場合は <input type="text" value="該当アルバムなし"/> を選ぶ リモコン操作の場合 ●(3Dキー)を押す。	タイトルの情報をSDメモリーカードに保存し、パソコンのタイトル検索ソフトを使い、情報をダウンロードし、本機に保存してください。(P.170ページ) そのあと、左記操作を行ってください。

曲の情報を編集する		操 作		
		曲情報編集画面から (P.167ページ) 1 	2 	3 
曲名を変更する ●「よみ」は、曲名検索時に利用します。	表示	<input type="text" value="タイトル"/> を選ぶ	タイトルを入力する※1	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
	読み	<input type="text" value="よみ"/> を選ぶ	タイトルの読みを入力する※1	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
アーティスト名を変更する		<input type="text" value="アーティスト"/> を選ぶ	アーティスト名を入力する※1	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ

※1 最大16文字 (半角32文字)。リモコン操作時は、ジョイスティックでのみ文字入力できます。
 ※2 これらの内容は、Gracenote CDDDBのデータベースには反映されません。