

動画データを利用する

動画を再生する

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の動画データを見ることができます。

1 「MOVIE画面」から再生を選ぶ



(MOVIE画面は178ページ)

2 メディアを選ぶ



SD : SDメモリーカード内の動画を再生
HDD : HDD内のアルバムを表示

3 アルバムを選ぶ



4 ファイルを選ぶ



● 動画が再生されます。

● 画面にタッチすると、タッチキー(パネル)が表示されます。



お知らせ

- 動画再生中は、音量調整時に音量バーが表示されません。(音量調整はできます。)
- 動画を再生したまま走行すると、本機が正しく動作しない場合があります。
- パネル表示中は、再生を一時停止します。
- 動画再生時の音声は、リアスピーカーからは出力されません。

■ パネルの操作のしかた

