

FM多重バンクを見る

- FM多重バンクを見るためのボイスワードは、281ページをご覧ください。

1 **VOICECTRL** を押して音声認識を起動させ、知りたい情報を検索する

ご用は何ですか? **ピッ!**

今日の天気

検索します

指定したキーワードを含むFM文字多重情報が表示されます。

- 消去**: FM文字多重情報が消去されます。
- 一括**: 下の画面に切り替わります。

■ 小分類を検索する場合は

キーワード一覧表の小分類を検索する場合は、下記のように発声してください。

ご用は何ですか? **ピッ!**

FM多重バンク

お話しください。 **ピッ!**

東京* ※小分類を発声してください。(P.277ページ)

検索します

お知らせ

- システム設定の音声読み上げ設定に関係なく、音声で読み上げます。
- 走行中は、1ページのみ表示されます。停車すると、続きの情報が表示されます。
- FM多重バンク表示中、FMインフォメーションは表示されません。FM多重バンクの情報をすべて表示したあと、または、**消去**を押したあとにFMインフォメーションが表示されます。

ナビ画面とAV画面を切り替える

※下記のボイスワードを発声してください。

- テレビ切り替え
- ラジオ切り替え^{※1}
- DVD切り替え
- CD切り替え
- MD切り替え^{※2}
- ミュージック切り替え
- VTR切り替え
- デジタルチューナー^{※3}切り替え
- ソースオフ

※1 HDS905の場合は、別売のAVマスターユニット(CA-TA900)が必要です。

※2 HDS905除く。

※3 別売のデジタルチューナーが必要です。

ナビ画面からAV画面に切り替える

1 ナビゲーション画面で **VOICECTRL** を押して音声認識を起動させ、AVソースに切り替える

ご用は何ですか? **ピッ!**

AV切り替え

AV切り替え **ピッ!**

テレビ切り替え^{*}

テレビ切り替え

他のソースに切り替える

1 AVソース(テレビ画面など)表示中に **VOICECTRL** を押して音声認識を起動させ、他のAVソースに切り替える

ご用は何ですか? **ピッ!**

ソース切り替え

ソース切り替え **ピッ!**

DVD切り替え^{*}

DVD切り替え

お知らせ

- AVソース画面(TV画面など)表示中にボイスワード「AV切り替え」または「現在地」を発声すると、ナビゲーション画面が表示されます。

AV画面からナビ画面に切り替える

1 AV画面で **VOICECTRL** を押して音声認識を起動させ、ナビゲーション画面に切り替える

ご用は何ですか? **ピッ!**

AV切り替え

AV切り替え