

AV 操作に関するボイスワード

ナビ画面に

AV 画面の状態を表示させる

- 1 **VOICECTRL** を押して音声認識を起動させ、ボイスワードを発声(入力)する



ご用は何ですか? ピッ!



音楽オンスクリーン



音楽オンスクリーン

音楽オンスクリーンが表示されます。

テレビを操作する

- ※ 1 下記のボイスワードを発声してください。
 - ・チャンネルアップ
 - ・チャンネルダウン
- ※ 2 チャンネル番号を発声してください。

次のプリセットチャンネルに切り替える

- 1 ソースがテレビの状態
VOICECTRL を押して音声認識を起動させ、チャンネルを切り替える



ご用は何ですか? ピッ!



チャンネルアップ※ 1



チャンネルアップ

チャンネル番号を指定して切り替える

- 1 ソースがテレビの状態
VOICECTRL を押して音声認識を起動させ、チャンネルを切り替える



ご用は何ですか? ピッ!



1チャンネル※ 2



チャンネルを切り替えました。

DVD を操作する

- ※ 1 下記のボイスワードを発声してください。
 - ・チャプターアップ
 - ・チャプターダウン
- ※ 2 下記のボイスワードを発声してください。
 - ・メニュー
 - ・トップメニュー

頭出しする

- 1 DVD再生中に**VOICECTRL** を押して音声認識を起動させ、頭出しする



ご用は何ですか? ピッ!



チャプターアップ※ 1



チャプターアップ

DVD メニュー/タイトルメニューを表示する

- 1 DVD再生中に**VOICECTRL** を押して音声認識を起動させ、メニューを表示させる



ご用は何ですか? ピッ!



メニュー※ 2



メニュー

音楽再生に関するボイスワード

- ※ 1 HDS905 除く。
- ※ 2 下記のボイスワードを発声してください。
 - ・トラックアップ
 - ・トラックダウン
- ※ 3 下記のボイスワードを発声してください。
 - ・CD-Rのフォルダを頭出しする
 - ・フォルダアップ
 - ・フォルダダウン
 - ・HDD MUSICのアルバムを頭出しする
 - ・アルバムアップ
 - ・アルバムダウン

曲を頭出しする

- 1 CD/CD-R(MP3)/MD※ 1/HDD MUSIC再生中に**VOICECTRL** を押して音声認識を起動させ、頭出しする



ご用は何ですか? ピッ!



トラックアップ※ 2



トラックアップ

フォルダ/アルバムを頭出しする

- 1 CD-R(MP3)/HDD MUSIC再生中に**VOICECTRL** を押して音声認識を起動させ、メニューを表示させる



ご用は何ですか? ピッ!



フォルダアップ※ 3



フォルダアップ