

AV 操作に関するボイスワード

ラジオを操作する

※1 プリセット番号を発声してください。

- HDS905 の場合は、別売の AV マスターユニットが必要です。

プリセットチャンネルを切り替える

- 1 ソースがラジオの状態

VOICECTRL を押して音声認識を起動させ、
プリセットチャンネルを切り替える



ご用は何ですか? ピッ!



プリセット1※1



プリセットを切り替えました。

■ エリアモードの場合は

プリセット番号は表示されませんが、プリセット番号を発声してチャンネルを切り替えることができます。

エリアモードでのプリセット番号の割りあては下図をご覧ください。



バンド(FM/AM)を切り替える

- 1 ソースがラジオの状態

VOICECTRL を押して音声認識を起動させ、
バンドを切り替える



ご用は何ですか? ピッ!



バンド切り替え



バンド切り替え