

他の機器(別売品)と組み合わせて使う

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

ナビゲーションを使いながら
別のソースを
楽しむ

① ナビゲーション画面表示中に
[SOURCE]を押す



● AV選択画面が表示されます。

② AV選択画面から
AVソースを選ぶ



● ナビゲーション画面を表示したまま、選んだソースの音声が出力されます。

■ 2台目のモニターを接続している場合は

本機にナビゲーション画面を表示したまま、2台目のモニターに選んだソースの映像を出力できます。
[TV、DVD(VCD)、VTR、デジタルチューナーのみ]

本機

● ナビゲーション画面を表示



2台目のモニター

● 選んだソースを表示



● 2台目のモニター側で本機を接続した入力モード(「ビデオ入力」など)に切り替えてください。

お知らせ

● 2台目のモニターにデジタルチューナーの映像を出力する場合、組み合わせるモニターによって接続のしかたが異なります。詳しくは、別添付の「デジタルチューナーの接続について」およびデジタルチューナーの説明書をご覧ください。

ナビゲーション画面表示中、リモコンでAVの操作をする

<p>DVD デジタルチューナー</p> <ul style="list-style-type: none"> ● メニューの項目を選ぶ <p>DVD デジタルチューナー</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 選んだ項目に決定する <p>VCD</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 音声を切り替える 	<p>TV</p> <ul style="list-style-type: none"> ● メモリー選局 ● 1秒以上押しとオートメモリー <p>FM-AM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● プリセット選局 ● 上方向に1秒以上押しとオートプリセット <p>MP3 HDD MUSIC</p> <ul style="list-style-type: none"> ● アルバム/フォルダを頭出しする 	<p>TV FM-AM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 手動選局 ● 1秒以上押しとシーク選局 <p>CD MD</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 曲を頭出しする <p>MP3 HDD MUSIC</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 曲を頭出しする
--	--	---

ナビ/AV切り替えスイッチ 「AV」側に切り替えてください

- VCD**: VCDメニューを表示する
- デジタルチューナー**: ひとつ前の画面に戻す
- 音量調整
- DVD | VCD | CD**: 一時停止する/再生する
- デジタルチューナー**: 番組表を表示/消去する
- デジタルチューナー**: AVソースの情報を現在地画面に表示する
- DVD | VCD**: 停止する
- デジタルチューナー**: データ放送を表示/消去する

<p>DVD</p> <ul style="list-style-type: none"> 1: タイトル/チャプター番号を入力する 2: 音声言語を切り替える 4: 字幕言語を切り替える 5: DVDメニューを表示する 6: アンクルを切り替える 8: タイトルメニューを表示する 0: リピート再生する <p>DVD: タイトル入力/チャプター入力を切り替える</p>	<p>CD MP3 MD HDD MUSIC</p> <ul style="list-style-type: none"> 0: リピート再生/ランダム再生する <p>CD</p> <ul style="list-style-type: none"> 1: 録音を開始する <p>FM-AM</p> <ul style="list-style-type: none"> 0: バンドを切り替える <p>TV デジタルチューナー: 選局する</p>
---	--

※ デジタルチューナー：詳しくはデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

他の機器(別売品)と組み合わせて使う

別売品