

# 利用に応じた設定に変える (ナビゲーション設定)

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目		内容	操作		
システムに関する設定	音量を設定する	ナビゲーションの音声案内の音量を設定する。	<p>2  <b>システム設定</b> を選ぶ</p> <p>3  <b>音量/出力スピーカー</b> を選ぶ</p> <p>4  <b>音量</b> を調整する 調整範囲：「0」～「20」～「40」 「右前」「右前+左前」「左前」を選ぶ 「試聴」で、音量を確認できます。 リモコン操作の場合 <b>ビュウ</b> を押す。</p> <p><b>ナビミュート</b> を選ぶ</p> <p><b>音声認識</b> を選ぶ</p> <p><b>音声読み上げ</b> を選ぶ</p> <p><b>ETCカード未挿入警告</b> を選ぶ</p> <p><b>車速補正係数</b> を選ぶ</p> <p><b>車速パルス検出レベル</b> を選ぶ</p> <p><b>3Dジャイロ</b> を選ぶ</p>	<p>1  <b>情報・設定</b> から <b>ナビゲーション設定</b> を選ぶ</p> <p>● 「フルミュート」 ● 「ハーフミュート」 ● 「音声認識のみ」 を選ぶ</p> <p>● 「する」 ● 「しない」 を選ぶ</p> <p>● 「する」 ● 「しない」 を選ぶ</p> <p>● 「レベルリセット」 を選ぶ</p> <p>● 「する」 ● 「しない」 を選ぶ</p> <p>● 「自動設定」 ● 「手動設定」 を選ぶ ※「手動設定」を選んだ場合は、車速補正係数を入力する。</p> <p>● 「標準」 ● 「低レベル」 を選ぶ</p> <p>● 「する」 ● 「しない」 を選ぶ</p>	
	音声出力先を設定する	ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーを設定する。			
	ナビミュートを設定する	音声案内時のAVソースの音声を設定する。 フルミュート：AVソースの音声を消音する。 ハーフミュート：AVソースの音声を約7ステップ下げる。 音声認識のみ：音声認識時のみ、AVソースの音声を消音する。			
	音声認識を設定する	音声ガイド			ボイスコントロール時の音声ガイドを設定する。 ※する：細かくていねいに案内します。 ※しない：おおまかな内容をかんたんに案内します。
		エリア認識			エリア認識する/しないを設定する。(P.184ページ)
		学習レベル			ボイスワードの認識率を表します。(レベル3が最大) ※話者が変わるときや本機を他の車に取り付けなおしたときにリセットしてください。
	音声読み上げ設定	自動表示されたVICS文字情報やFMインフォメーションの内容を音声で読み上げる。 ※複数の読みがある漢字などで、実際とは異なる読み上げをすることがあります。			
	ETCカード未挿入警告を設定する	ETC車載器接続時、ETCカード未挿入警告をする/しないを設定する。			
	車速補正係数を設定する	車速補正係数を、自動または手動に設定する。 ● 通常は「自動設定」に設定してください。			
	車速パルス検出レベルを設定する	車速パルス検出レベルを、「標準」または「低レベル」に設定する。 ● 通常は「標準」に設定してください。			
ジャイロセンサーを設定する	ジャイロセンサーからの情報を考慮したマップマッチングをする。 ● 通常は「する」に設定してください。				

利用に応じた設定に変える (ナビゲーション設定)

設定