





利用に応じた設定に変える (ナビゲーション設定)

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内 容	操 作		
システムに関する設定 車種を設定する (☞30ページ)	1  メニュー画面 情報・設定 から ナビゲーション設定 を選ぶ	2  システム設定 を選ぶ	3  ● ◀▶ で次ページを表示 車種設定 を選ぶ	4  ● 車両の種類を選ぶ お買い上げ時の設定「小型車両」
車高を設定する (☞30ページ)	車高の情報をもとに、条件に合った駐車場を検索する。		車高設定 を選ぶ	● 車高を選ぶ お買い上げ時の設定「1.5 m」
取付角度を設定する (☞30ページ)	SALAS (☞264ページ) による、立体駐車場で <small>の</small> 自 車位置制度を向上させるため、取付角度を設定する。		取付角度設定 を選ぶ	● 付属の取付ゲージで測定した 角度に設定する お買い上げ時の設定「未設定」
画面位置を調整する (☞32ページ)	画面の位置が気になる場合に調整する。 ● 通常、この操作は必要ありません。		画面位置調整 を選ぶ	● 画面位置を調整する お買い上げ時の設定「X:0、Y:0」
画面を昼/夜で切り替える	「スモールランプ」：車のスモールランプに連動して昼/夜画面 が切り替わる。 「時刻」：時間帯に応じて昼/夜画面が切り替わる。 (切り替わる時刻は月によって異なります)		昼夜切替 を選ぶ	● 「スモールランプ」 ● 「時刻」を選ぶ
マップマッチングを設定する	マップマッチングを設定する。 ● 通常は「する」に設定してください。 「しない」に設定すると、ルート案内やオート リルートなどを行いません。		マップマッチング を選ぶ	● 「する」 ● 「しない」を選ぶ
タッチパネルの位置を調整する (☞32ページ)	タッチパネルで項目をうまく選べない場合に調整する。 ● 通常、この操作は必要ありません。		タッチパネル調整 を選ぶ	● タッチパネルを調整する
本機の内容をお買い上げ時の 状態に戻す	本機がお買い上げ時の状態に戻ります。 システムの初期化をすると、下記の情報が消去されます。 十分確認のうえ、行ってください。 ● 登録ポイント ● ルート設定メモリー ● 走行軌跡メモリー ● ドライブルート ● 音楽データ ● 静止画データ ● 動画データ		システムの初期化 を選ぶ	● 「初期化する」 ● 「前の画面に戻る」を選ぶ

利用に応じた設定に変える (ナビゲーション設定)

設定