

利用に応じた設定に変える (ナビゲーション設定)

ナビゲーション設定を登録する (モードセレクト/ユーザー登録)

お好みの設定 (現在の設定) 内容を登録できます。
(最大5件まで)

- ① メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ
- ② 「モードセレクト」を選ぶ
- ③ 「ユーザー登録」を選ぶ
- ④ ①～⑤を選ぶ
- ⑤ 名称を入力し、「完了」を選ぶ

- 「ナビゲーション設定画面」が表示されます。
- 現在の設定内容が登録されます。
- 文字入力のしかた 240ページ

■ユーザー登録した設定を解除 (削除) する

- ① 上記手順③で「登録解除」を選ぶ
- ② 解除するモードを選ぶ
- ③ 「確認」を選ぶ

- 「地図表示設定」の「ランドマークセレクト」と「システム設定」の全項目は、ユーザー設定に登録できません。(前の設定値のままとなります)
- おぼえのために、設定内容を記入してください。(224ページ)

お知らせ

- 「地図表示設定」の「ランドマークセレクト」と「システム設定」の全項目は、ユーザー設定に登録できません。(前の設定値のままとなります)
- おぼえのために、設定内容を記入してください。(224ページ)

ユーザー登録した設定に切り替える (モードセレクト/ユーザー設定)

- ① 「ナビゲーション設定画面」から「ユーザー設定」を選ぶ
- ② 「モードセレクト」を選ぶ
- ③ ①～⑤を選ぶ

- 選んだモードに切り替わります。

お買い上げ時の設定に切り替える (モードセレクト/標準モード)

- ① 「ナビゲーション設定画面」から「標準モード」を選ぶ
- ② 「モードセレクト」を選ぶ

お知らせ

- 「ランドマークセレクト」および「システム設定」の内容は、「標準モード」を選択してもお買い上げ時の設定に戻りません。

利用に応じた設定に変える (ナビゲーション設定)

設定