

# 故障かな!?

## 電源・共通

症状	原因と処置	ページ
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●車のエンジンがかかっていない。 →エンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可)</li> </ul>	22
モニターに何も表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●モニターの電源が入っていない → <b>AV</b> を押してください。</li> <li>●電源コードの接続が不完全。 → 接続を確認してください。</li> <li>●電源コードのヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店に相談してください。</li> </ul>	22
ナビゲーションの映像が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。</li> </ul>	226
映像が暗い。/白っぽい。/色合いが悪い。/色が薄い。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●液晶ディスプレイ特有の現象。 →故障ではありません。</li> </ul>	—
赤、青または緑の点が表示される。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●タッチパネルの設定がずれている。以下のようなとき、タッチパネルの設定がずれる場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・画面位置調整を行った</li> <li>・システムの初期化を行った</li> <li>・調整した直後に電源を切った</li> </ul> </li> <li>→「タッチパネル調整」をしてください。</li> </ul>	220
タッチキーをタッチしても動作しない。 タッチした箇所とは異なるタッチキーが選択される。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコンの電池が消耗、または⊕⊖が逆に挿入されている。 →電池を交換してください。 →電池の⊕⊖を正しく挿入してください。</li> <li>●リモコンが受光部に向けられていない。 →受光部に向けて操作してください。</li> <li>●操作切り替えスイッチが「AV」側の状態で、ナビゲーションを操作した。 →「NAVI」側にして、操作してください。</li> </ul>	20 21 20
リモコン操作ができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ビープ音設定が「OFF」になっている。 →ビープ音を設定してください。</li> <li>●音量/出力スピーカー設定で、音量が「0」に設定されている。 →音量/出力スピーカー設定を調整してください。</li> </ul>	216 218
タッチパネル/リモコン操作時のビープ音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●長時間連続して使用している。 →ナビゲーションが正常に機能している場合は、故障ではありません。</li> </ul>	—
ナビゲーション本体が温くなる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●障害物などに当たっていたり、コードを挟み込んでいないかどうか確認してください。</li> </ul>	—
モニターの上下角度が調整できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●障害物などに当たっていたり、コードを挟み込んでいないかどうか確認してください。</li> </ul>	—

HDS955M HDS935M

## 電源・共通

症状	原因と処置	ページ
音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●音量を上げてください。</li> <li>●ミュート(MUTE)が「ON」になっている。 →「OFF」にしてください。</li> <li>●結露している。 →しばらく放置してから使用してください。</li> <li>●スピーカーの設定が正しくない。 →スピーカー設定を確認してください。</li> <li>●各コードの接続を確認してください。</li> </ul>	24 25 — 228 取付説明書
雑音が出る。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●携帯電話などを本機から離してください。</li> <li>●アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されていることを確認してください。</li> </ul>	— —
左右前後のいずれかの音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●左右前後のバランスを調整してください。</li> <li>●フェダーの音量バランスを確認してください。</li> <li>●各コードの接続を確認してください。</li> <li>●スピーカー設定によっては、音が出られなくなります。</li> </ul>	228 228 取付説明書 228
ステレオのとき左右の音が逆になる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スピーカーコードの接続を確認してください。</li> </ul>	取付説明書
音が悪い。(音がとぶ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●DVD/CDなどの場合は、ディスクの汚れをクリーニングしてください。</li> <li>●本機の取り付けを確認してください。 →角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。</li> </ul>	258 取付説明書
音声は出るが、映像が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●サイドブレーキコードの接続がはずれている。 →接続を確認してください。</li> <li>●サイドブレーキを引いていない。 →サイドブレーキを引いてください。</li> </ul>	取付説明書 —
音場効果/ドルビープロロジックⅡが正しく動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●音場効果とドルビープロロジックⅡは、同時には使用できません。</li> <li>●音場効果やドルビープロロジックⅡが無効な音源を再生している。 →音源の種類を確認してください。</li> </ul>	232 —
起動時(オープニング画面表示中)の音量が大きい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●起動時の音声はナビゲーションの音量で出力されます。 →ナビゲーションの音量を調整してください。</li> </ul>	218

故障かな!?

必要なときに