

故障かな!?

ラジオ		こんなメッセージが出たときは
メッセージ	原因と処置	メッセージ
ノイズが多い。	<ul style="list-style-type: none"> 放送局の電波が弱い。 →放送局を変えてください。 ラジオアンテナが十分に伸びているか確認してください。 オートアンテナコントロールコードの接続を確認してください。 ラジオアンテナの基台部分がしっかりと車体に取り付けられているか(アース接続)を確認してください。 	142 取付説明書
エンジンをかけると、車のラジオアンテナが上下する。	<ul style="list-style-type: none"> エンジンをかけるタイミングにより、車のラジオアンテナが上下する場合があります。 →故障ではありません。 	—
こんなメッセージが出たときは		原因と処置
走行中は操作できません。	<ul style="list-style-type: none"> サイドブレーキを引いていない状態でメニュー画面などを操作しようとした。または、TV/DVDなどを見ようとした。 →安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご使用ください。 サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 →サイドブレーキコードの接続を確認してください。 	SDカードが書き込み禁止になっています。
走行中は音声でお楽しみください。	<ul style="list-style-type: none"> ルート案内中に地図スクロール操作をした。 →現在地を押してください。 	このSDカードは使用できません。
ルート案内を中止します。	<ul style="list-style-type: none"> 出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が2500km以上のとき。 →目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探索してください。 	SDカードの空き容量が不足しています。
行程距離が長すぎるため探索できません。再設定してください。	<ul style="list-style-type: none"> VICS情報がないとき。 →FMチューナーの周波数設定やVICSビーコンユニットが正しく取り付け・配線されていることを確認してください。 	指定したファイルに異常があります。
VICSの情報はありません。	<ul style="list-style-type: none"> 本機にSDメモリーカードが挿入されていない。 →SDメモリーカードを挿入してください。 	E 1※ (ERROR 1)
SDカードが挿入されていません。	<ul style="list-style-type: none"> 指定したファイルの形式が正しくない。 →ファイル形式を確認してください。 	E 2※ (ERROR 2)
選択したファイルは登録ポイント用(ルート設定メモリー用/軌跡メモリー用/ドライブルート用)のファイルではありません。	<ul style="list-style-type: none"> HDDに十分な空き容量がない。 →HDDの空き容量を確認し、不要なファイルを消去してください。 	E 3 (ERROR 3) E 4 (ERROR 4)
ファイルコピーに失敗しました。 フォルダコピーに失敗しました。 データ空き容量が足りません。 フォルダ作成に失敗しました。		高温または低温のため動作できません。 しばらくしてから電源を入れなおしてください。 バッテリー電圧が低下しました。
※AVソースがDVD/CDのときは、「E1」、「E2」表示時にメニュー画面「行き先」に切り替わります。		こんなメッセージが出たときは
		● SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 →書き込み禁止を解除してください。
		● 本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。 →本機でSDメモリーカードを初期化してください。
		● SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 →不要なファイルを消去してください。 →十分な空き容量があるにもかかわらずメッセージが表示される場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してください。
		● ファイルを正しく読み込めなかった。 →登録ポイント、ルート設定メモリー、走行軌跡メモリーなどのデータをパソコンで編集した場合などは、正しく読み込めないことがあります。異常のあるファイルを消去してください。
		● ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ● ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ● ディスクにキズが付いている。 ● 再生できないディスクを使用している。 →ディスクを確認してください。
		● 何らかのメカエラー／動作エラーが発生した。 →イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。 ※動作しない場合は、SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ったあと、本機をリセットしてください。(☞252~253ページ) ※それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。
		● ナビゲーション本体の内部温度が異常に低い。 →車内温度が上昇するまで、しばらくお待ちください。 ● ナビゲーション本体の内部温度が高くなった。 →内部温度が下がるまでお待ちください。 ヒーター吹き出し口の近くなど、高熱になるところには取り付けないでください。
		● バッテリー電圧が低い。 →バッテリー電圧を確認してください。

故障かな!?

必要なときに