

さくいん (メニュー画面から)



- 登録ポイント 64
- ジャンル 64
- 周辺施設 66
- 名称 66
- ドライブルート 66、116
- 住所 70
- 電話番号 70
- ルート編集・確認 78、82、84
- ルート消去 62
- 自宅 64



他の方法

- 検索履歴 72
- 個人名 72
- ハイウェイマップ 74
- 都市高マップ 74
- スーパーマップル 74
- ガイド情報 76
- 郵便番号 76
- 緯度経度 76



- VICS 120
 - 文字情報 (FM多重/ビーコン)
 - 図形情報 (FM多重/ビーコン)
 - 所要時間 (FM多重/ビーコン)
- FM文字放送 120
 - 放送局
 - 周波数
 - 文字情報
 - 図形情報
 - チューナー設定
- FM多重バンク 128
 - おすすめキーワード
 - キーワード入力
- 渋滞データバンク 122
- ナビゲーション設定 204
 - モードセレクト
 - 地図表示設定
 - 探索案内設定
 - VICS設定
 - システム設定
- AV設定 228
 - スピーカー設定
 - AVシステム設定
 - スピーカー状態確認
 - サラウンド設定
 - パラメトリックEQ
 - モードセレクト
- システム情報 28
 - 取付角度設定
 - 車両信号情報
 - 拡張ユニット情報
 - GPS情報
 - ETC料金表示
 - HDD情報表示
 - 自車位置変更
- お知らせ



- 登録ポイント 102
 - 自宅を登録する
 - 地点を登録する
 - ワンタッチ探索地点
 - 情報を編集する
 - グループを編集する
 - 消去する
 - 表示する
 - SDカードを利用
- 走行軌跡メモリー 112
 - 軌跡を登録する
 - 名称を付ける
 - 消去する
 - 呼び出す
 - SDカードを利用
- ルート設定メモリー 114
 - ルートを登録する
 - 名称を付ける
 - 消去する
 - 呼び出す
 - SDカードを利用
- インテリジェントルート 90
 - 確認する
 - 消去する
- SD 132
 - SDカードから読み込む
 - SDカードへ保存する
 - SDカードファイル消去
 - SDカードの初期化
- 消去 132
 - HDDファイル消去
 - SDカードファイル消去
 - SDカードの初期化



- PHOTO 174
 - アルバム表示
 - スライドショー
 - オープニング
 - 背景設定
 - SDカード全コピー
 - 名称変更
 - データ消去
- MOVIE 178
 - 再生
 - SDカード全コピー
 - 名称変更
 - データ消去