

# 地図画面の見かたと操作

## 縮尺を切り換えるには

### 広域な縮尺に切り換える

**広域** にタッチする。

- 地図が広域に切り換わります。



調整範囲：10 m～50 km

### 詳細な縮尺に切り換える

**詳細** にタッチする。

- 地図が詳細に切り換わります。



## 自車マークの表示位置を変更する

現在地画面で

**自車マークにタッチする。**

- タッチすることにより、自車マークの表示位置が切り換わります。

### ■ センター



- 画面の中心に自車マークを表示します。

### ■ フロントワイド



- **ヘディングアップ時**  
進行方向の地図を広く表示する位置に自車マークを表示します。
- **ノースアップ時**  
地図の上側を広く表示する位置に自車マークを表示します。

### お知らせ

- ナビゲーション設定画面からも、センター/フロントワイドを切り換えられます。(P.83 ページ)

## 向きを切り換えるには(ヘディングアップ/ノースアップ)

ヘディングアップから  
ノースアップに切り換える

**ビュー** にタッチする。

- ノースアップに切り換わります。



ノースアップから  
ヘディングアップに切り換える

**ビュー** にタッチする。

- ヘディングアップに切り換わります。

