

電源を入れるには

- 準備**
- 車内でご使用になる場合は、シガーライターコードを本機に接続してください。

1 主電源スイッチを「入」にする。

- 本機の電源が入ります。
- オープニング画面のあと、警告画面が表示されます。



お願い

- 電源は、必ず停車してから入れてください。

2 警告画面の内容を確認して、確認をタッチする。

- 初めて本機を起動したときは、モード選択画面が表示されます。
☞ 手順 3 へ



3 ナビゲーションを使うには



ナビゲーション
を選ぶ。

- 現在地画面が表示されます。
(☞ 24 ページ)

ワンセグ放送を見るには



ワンセグ
を選ぶ。

- ワンセグの操作 (☞ 64 ページ)

JPEG/BMP 画像を見るには



PHOTO
を選ぶ。

- 静止画 (PHOTO) の操作
(☞ 74 ページ)



システム設定画面が表示されます。(☞ 84 ページ)

- 手動でモード選択画面を表示させるにはナビメインメニュー (☞ 21 ページ) から「すべて」を選ぶ。

お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。
- ACC を OFF (またはエンジンを切) にすると、ナビゲーションの電源も切れます (スタンバイ)。ただし、車両によっては、ナビゲーションの電源が切れない場合があります。車を離れるときは、本機の主電源を切ってください。バッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる場合があります。

電源を切るには

電源を切る (スタンバイ)

電源が切れるまで電源ボタンを押す。(約 2 秒間)

- 本機の電源が切れます。
- 電源ボタンで電源を切っても、主電源が入っている状態では、微量の電力を消費しています。
- 本機を長期間使用しないときは、節電のため主電源を切ってください。

再度電源を入れるには

スタンバイ状態で

電源が入るまで電源ボタンを押す。(約 2 秒間)

- スタンバイ状態が解除され、本機が再起動します。



画面 OFF にする

電源ボタンを押す。

- 本機のシステムを起動させたまま、画面が消去され、音声出力も停止します。

画面 OFF を解除するには

画面 OFF の状態で

電源ボタンを押す。

- 画面 OFF になる前に表示していた画面が表示されます。



主電源を切る

主電源スイッチを「切」にする。

- 本機の主電源が切れます。

再度主電源を入れるには

主電源が「切」の状態

主電源スイッチを「入」にする。

- 主電源が入り、本機が再起動します。



お知らせ

- 主電源を切ると、GPS 情報が消去されます。主電源が「切」の状態から電源を入れると、GPS からの信号を受信するまで正しい現在時刻が表示されません。

自転車位置を確認するには

初めて電源を入れたときは、自転車位置と異なる地図が表示されますが、GPS 衛星からの信号を受信し、しばらくすると自転車位置付近の地図（現在地画面）が表示されます。

見晴らしの良い場所で確認してください。

GPS マーク (GPS) が表示されていることを確認する。

- GPS マークが表示されないときや点滅が継続するときは、受信状態を確認してください。(E21、91 ページ)



GPS 情報を確認する

1 地図画面から

メニュー を選ぶ。

- ナビメインメニューが表示されます。



2 ナビメインメニューから

情報 / 設定 を選ぶ。

- メニュー画面 **情報 / 設定** が表示されます。



3 メニュー画面 **情報 / 設定** から

GPS 情報 を選ぶ。

- GPS 情報画面が表示されます。



4 GPS 情報を確認する。

- 緯度：自転車位置の緯度を表示
- 経度：自転車位置の経度を表示
- 日付：日付を表示
- 時間：時間を表示
- ：受信状態を表示
(点灯の数が多いほど受信状態が良好)



ナビゲーションの案内音量を設定する

1 地図画面から

メニューを選ぶ。

- ナビメインメニューが表示されます。



2 ナビメインメニューから

情報 / 設定を選ぶ。

- メニュー画面 **情報 / 設定** が表示されます。



3 メニュー画面 **情報 / 設定** から

ナビ案内音量を選ぶ。

- ナビ案内音量設定画面が表示されます。



4 音量を確認する。

(調整範囲：0～20)

お買い上げ時の設定：10

- **∧**：音量大
- **∨**：音量小
- **試聴**：案内音量を試聴できます。



お知らせ

- ワンセグの音量の調整のしかた ☞67 ページ

システム情報を確認する

1 メニュー画面 **情報 / 設定** から

システム情報を選ぶ。

- システム情報画面が表示されます。



2 システム情報を確認する。

- ナビゲーションと地図データのバージョンを確認できます。



その他の準備

自宅の登録

自宅を登録すると、自宅までのルートをかたんに探索できます。

☞60 ページ

チャンネル初期設定

ワンセグ放送を見る前に、チャンネルの初期設定を行ってください。

☞64 ページ