

# ワンセグを見る

## ワンセグの基本操作

ワンセグ画面で  
画面にタッチする。

- ワンセグ操作画面（タッチキー）が表示されます。（☞ 下記）
- 約 10 秒間何も操作しないと、ワンセグ操作画面は消去されます。



## ■ ワンセグ操作画面

- (ホームモード) または (おでかけモード) を表示 (☞ 71 ページ)
- 受信状態を表示  
本数が多いほど受信状態が良好です。

すべて  
モード選択画面が表示されます。  
(☞ 18 ページ)

ナビゲーション  
ナビゲーション画面に  
切り換えます。  
(☞ 18 ページ)

戻る  
ワンセグ操作画面が消去  
されます。

メニュー  
ワンセグメニューが表示されます。  
(☞ 68 ページ)

ch  $\nabla$  /  $\wedge$   
選局する。(☞ 67 ページ)

SEEK  $\lll$  /  $\ggg$   
シーク選局する。(☞ 67 ページ)

VOL + -  
音量を調整する。(☞ 67 ページ)

MUTE  
一時的に消音する。(☞ 67 ページ)



## 音量を調整する

$\oplus$  /  $\ominus$  を選ぶ。  
(大) (小)



## 一時的に消音する

MUTE を選ぶ。

- 画面には「MUTE」が表示されます。

■ 解除するには  
もう一度 MUTE を選ぶ。



## 順送りでチャンネルを選ぶ

$\nabla$  /  $\wedge$  を選ぶ。

- 1 チャンネルずつ切り換わります。



## シーク選局する

$\lll$  /  $\ggg$  を選ぶ。

- 受信できるチャンネルを探し、受信すると止まります。

