

ワンセグを見る

リストからチャンネルを選ぶ

1 ワンセグ操作画面(☎66ページ)から

メニューを選ぶ。

- ワンセグメニューが表示されます。



2 ワンセグメニューから**チャンネルリスト**を選ぶ。

- チャンネルリストが表示されます。



3 チャンネルリストから**チャンネル**を選ぶ。

- 選んだチャンネルに切り換わります。

現在のモード(ホーム/おでかけ)を表示(☎71ページ)



同じチャンネル番号に複数の放送局が登録されているときは

地域によっては、同じチャンネル番号に複数の放送局(枝番号)が登録されることがあります。(例:「NHK総合・大阪」、「NHK総合・京都」が1チャンネルに登録されている場合など)そのときは、下記の方法で切り換えられます。

チャンネルリストから

同じチャンネルを続けてタッチする。

- 同じチャンネルをタッチすると、枝番号が切り換わります。



お知らせ

- 1つの放送局が同じ時間帯に異なる番組を放送している場合は、チャンネル番号が一番小さいチャンネルしか選べない場合があります。

番組表を見る

準備 番組表を見たいチャンネルを選んでください。

1 ワンセグメニュー(☎68ページ)から

番組表を選ぶ。

- 視聴中のチャンネルの番組表が表示されます。



2 番組表から**情報を見たい番組**を選ぶ。

- 選んだ番組の情報が表示されます。(番組情報画面)

