

電源・共通		
症状	原因と処置	ページ
電源が入らない。	● 主電源が「切」になっている。 → 主電源を「入」にしてください。 シガーライターコードで使用している場合	19
	● 車のエンジンがかかっていない。 → エンジンをかけてください。 (「ACC ON」でも可)	—
	● 電源プラグと車のシガーライターソケットの接続(接触)が不完全。 → 電源プラグを車のシガーライターソケットの奥までしっかりと差し込んでください。 → シガーライターソケットの端子の位置を確認し、電源プラグを通電する角度に調整してください。 → シガーライターソケットがタバコの灰などで汚れている場合は、取り除いてください。 内蔵電池で使用している場合	取付
	● バッテリーが切れている。 → 充電してください。 ACアダプター(別売)で使用している場合	14
充電ができない。	● ACアダプターがコンセントから抜けている。 → ACアダプターの接続を確認してください。	88
	● シガーライターコードまたは別売のACアダプターが本機に正しく接続されていない。 → 接続を確認してください。	取付 88
	● 周囲の温度が高すぎる、または低すぎる。 → 常温(10℃~35℃)で充電してください。 ● 充電式電池の寿命。 → お買い上げの販売店またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。	14 —
モニターに何も表示されない。	● 主電源が「切」になっている。 → 主電源を「入」にしてください。	19
	● 電源が「切」または「画面OFF」になっている。 → 電源を「入」にしてください。	19
	● シガーライターコードのヒューズが切れた。 → お買い上げの販売店またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。	—

電源・共通		
症状	原因と処置	ページ
ナビゲーション本体が温くなる。	● 長時間連続して使用している。 → ナビゲーションが正常に機能している場合は、故障ではありません。	—
赤、青または緑の点が表示される。	● 液晶ディスプレイ特有の現象。 → 故障ではありません。	—
画像が暗い / 白っぽい	● 明るさ調整が適切でない。 → 明るさを調整してください。	72, 83
タッチキーをタッチしても動作しない。 タッチした箇所とは異なるタッチキーが選択される。	● タッチパネルの設定がずれている。 以下のようなとき、タッチパネルの設定がずれる場合があります。 ・システムの初期化を行った。 ・調整した直後に主電源を切った。 → タッチパネル調整を行ってください。	84

ナビゲーション		
症状	原因と処置	ページ
自車位置が表示されない。	● 地図モード画面になっている。 → 現在地 をタッチしてください。	27
自車位置が正しく表示されない。 GPSマークが表示されない。	● 本機が動作していない状態[ACCがOFF、電源が「切」(スタンバイ)または主電源が「切」の状態]で自車位置が変わった。 フェリーボートによる移動、駐車場のターンテーブルによる回転、レッカー車による移動、本機の電源が「切」(スタンバイ)または主電源が「切」の状態での走行など。 ● テレビ画面に切り換えて走行した。 ● GPS衛星からの信号の誤差が大きい。 → しばらく見晴らしの良い道路を走行してください。 ● 障害物などでGPS信号が受信できない。 → 障害物などがなくなるとGPS信号を受信します。 ● 車体の形状や電波を通さない一部のガラスの影響で、GPS信号が受信できない。 → 別売の車外取り付け用GPSアンテナ(CA-GA010D)をご使用ください。	— — — —