

故障かな!?

太字の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
空きメモリーがありません。 消してからお使いください。	<ul style="list-style-type: none">●登録ポイントが500地点登録された状態で、ポイント登録しようとした。 →不要な登録ポイントを消去してください。●登録ルートが10ルート登録された状態で、ルート登録しようとした。 →不要な登録ルートを消去してください。
取得可能なファイル件数を 超えました。 ファイルの取得を中断します。	<ul style="list-style-type: none">●おでかけスポットとおでかけプランの件数の合計が1100件を超えている。 →不要なファイルを消去してください。
経由地の設定は5ヶ所以内です。 削除してから挿入してください。	<ul style="list-style-type: none">●経由地が5箇所設定された状態で、経由地を追加しようとした。 →不要な経由地を削除してください。
ルートが探索できません。 出発地を再設定してください。 ルートが探索できません。 目的地を再設定してください。 ルートが探索できません。 経由地(1)を再設定してください。 ※経由地の番号は1～5のいずれかが表示されます。	<ul style="list-style-type: none">●探索できない場所を出発地/経由地/目的地に設定しようとした。 →問題のある地点を確認し、もう一度設定しなおしてください。

■ 結露について

本機を寒い場所から暖かい場所に急に移動すると、本機の表面および内部が結露します。そのときは、結露が取り除かれるまでしばらく放置してからご使用ください。結露した状態のままご使用になると、故障の原因になります。

■ 万一、故障や異常が起ったら

電源を切ってください。安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。お客様による修理は、絶対におやめください。

本機のお手入れ

- 電源を切ってから乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 液晶ディスプレイの表面の汚れなどを拭き取る場合は、市販のクリーニングクロスを使い、爪を立てずに指の腹で軽く拭いてください。
- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液などを使うと、ケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない

SD メモリーカードの取り扱い

本機は2GBまでのSDメモリーカードに対応しています。4GB以上のカード(SDHCメモリーカード)は、規格が異なるため使用できません。

- データやSDメモリーカードの破損、および本機の故障の原因になることがありますので、次のことをご守りください。(データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。)
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚さない。
 - 貼られているラベルをはがさない。
 - シールやラベルを重ねて貼り付けない。
 - 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしない。

- miniSDカード/microSDカードを本機で使用する場合は、必ず専用のアダプター (miniSDカード/microSDカードに付属) に装着してください。必ずアダプターごと抜き差しし、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

保管について

長時間使用しないときは

- ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光のあたるところ (車のシート、ダッシュボードの上など)
- 暖房器具の熱が直接あたるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のある外気にふれるところ
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ