



|          |             | 標準モード<br>工場出荷時の設定 | ビジネスモード     | レジャーモード                                      | ユーザー設定1 | ユーザー設定2 | ページ |
|----------|-------------|-------------------|-------------|--|---------|---------|-----|
| 地図表示     | ハイウェイマップ    | ハイウェイサテライト        | ハイウェイマップ    | ハイウェイサテライト                                   |         |         | 92  |
|          | 都市間高速       | 都市高マップ            | 表示しない       | 都市高マップ                                       |         |         |     |
|          | 都市内高速       | 自動表示する            | 自動表示しない     | 自動表示する                                       |         |         |     |
|          | ドライブスポットガイド | おすすめ表示            | ガソリンスタンド    | 3Dランドマーク                                     |         |         |     |
|          | ランドマークセレクト  | 3Dランドマーク          | 駐車場         | ガソリンスタンド<br>コンビニ<br>ファミレス<br>ファーストフード<br>駐車場 |         |         |     |
|          | 抜け道表示       | する                | (前の設定値のまま)  | (前の設定値のまま)                                   |         |         |     |
|          | カラー設定       | 昼夜<br>クリア<br>ディマー | クリア<br>ディマー | (前の設定値のまま)                                   |         |         |     |
|          | フロントワイド表示   | センター              | (前の設定値のまま)  | (前の設定値のまま)                                   |         |         |     |
|          | ノースアップ      | フロントワイド           | (前の設定値のまま)  | (前の設定値のまま)                                   |         |         |     |
|          | ヘディングアップ    | 3D                | 2D          | (前の設定値のまま)                                   |         |         |     |
| ルート探索・案内 | スクロールモード    | 3D                | 2D          | (前の設定値のまま)                                   |         |         | 94  |
|          | 走行軌跡        | する                | しない         | する   |         |         |     |
|          | 縮尺切替        | リニア               | (前の設定値のまま)  | (前の設定値のまま)                                   |         |         |     |
|          | オートリルート     | する                | する          | する   |         |         |     |
|          | 細街路探索       | する                | (前の設定値のまま)  | (前の設定値のまま)                                   |         |         |     |
|          | インテリジェントルート | する                | する          | する   |         |         |     |
|          | 横付け探索       | する                | する          | する   |         |         |     |
|          | 自動帰路探索      | しない               | しない         | しない  |         |         |     |
|          | 曜日時間規制      | する                | する          | する   |         |         |     |
|          | ハイウェイ分岐案内   | 表示する              | 表示する        | 表示する   |         |         |     |
| ルート探索・案内 | ハイウェイ入口案内   | 表示する              | 表示しない       | 表示する   |         |         | 96  |
|          | 一般道拡大図      |                   |             |  |         |         |     |
|          | 交差点拡大図      | 表示する              | 表示する        | 表示する   |         |         |     |
|          | レーンガイド      | 表示する              | 表示する        | 表示する   |         |         |     |
|          | 方面看板表示      | 表示する              | 表示しない       | 表示する   |         |         |     |
|          | レーン看板表示     | 表示する              | 表示しない       | 表示する   |         |         |     |
|          | ルートガイド表示    | 表示する              | 表示しない       | 表示する   |         |         |     |
|          | ルートスクロール    | しない               | しない         | する   |         |         |     |
|          | 残距離表示       | 経由地               | 経由地         | 経由地  |         |         |     |
|          | 目的地方向直線     | 表示しない             | 表示しない       | 表示しない  |         |         |     |
| 到着予想時刻   | 自動          | (前の設定値のまま)        | (前の設定値のまま)  |  |         |         |     |
| 新旧ルート比較  | する          | しない               | する          |  |         |         |     |
| 分岐名称案内   | する          | (前の設定値のまま)        | する          |  |         |         |     |

|      |              | 標準モード<br>工場出荷時の設定 | ビジネスモード    | レジャーモード    | ユーザー設定1 | ユーザー設定2 | ページ |
|------|--------------|-------------------|------------|------------|---------|---------|-----|
| VICS | VICS 経路探索    | する                | する         | する         |         |         | 98  |
|      | 文字情報         | 表示する(15秒)         | 表示する(10秒)  | 表示する(15秒)  |         |         |     |
|      | 図形情報         | 表示する(10秒)         | 表示する(10秒)  | 表示する(15秒)  |         |         |     |
|      | 渋滞情報         | 渋滞・混雑・不明          | 渋滞・混雑      | (前の設定値のまま) |         |         |     |
|      | VICS マーク     |                   |            |            |         |         |     |
|      | 事象・規制        | 表示する              | 表示する       | 表示する       |         |         |     |
|      | 駐車場          | 表示する              | 表示する       | 表示する       |         |         |     |
|      | VICS 受信案内    | ビーブ音              | ビーブ音       | (前の設定値のまま) |         |         |     |
|      | VICS オートスケール | しない               | しない        | しない        |         |         |     |
|      | FM インフォメーション | 自動表示する            | 自動表示しない    | (前の設定値のまま) |         |         |     |
| システム | 車種設定         | 小型車両              | (前の設定値のまま) | (前の設定値のまま) |         |         | 100 |
|      | チューナー設定      |                   |            |            |         |         |     |
|      | ネット選局        | する                | (前の設定値のまま) | する         |         |         |     |
|      | 明るさ調整        | 中間                | (前の設定値のまま) | (前の設定値のまま) |         |         |     |
|      | 昼夜切替         | スモールランプ           | (前の設定値のまま) | (前の設定値のまま) |         |         |     |
|      | ビーブ音         | BEEP              | (前の設定値のまま) | (前の設定値のまま) |         |         |     |
|      | トークバック       | する                | (前の設定値のまま) | (前の設定値のまま) |         |         |     |
|      | ナビミュート       | する                | (前の設定値のまま) | (前の設定値のまま) |         |         |     |
|      | ボイスメニュー      | する                | しない        | (前の設定値のまま) |         |         |     |
|      | 画面位置調整       | X: 0, Y: 0        | (前の設定値のまま) | (前の設定値のまま) |         |         |     |
| システム | カメラ設定        | (前の設定値のまま)        | (前の設定値のまま) | (前の設定値のまま) |         |         | 102 |
|      | 自車マークセレクト    | TYPE 1            | (前の設定値のまま) | (前の設定値のまま) |         |         |     |
|      | マップマッチング     | (前の設定値のまま)        | (前の設定値のまま) | (前の設定値のまま) |         |         |     |
|      | 車速補正係数       | (前の設定値のまま)        | (前の設定値のまま) | (前の設定値のまま) |         |         |     |
|      | ジャイロ設定       | (前の設定値のまま)        | (前の設定値のまま) | (前の設定値のまま) |         |         |     |
|      | システムの初期化     |                   |            |            |         |         |     |

標準モードを選ぶと、すべてのユーザー設定が工場出荷時の設定に戻ります。ただし、「カメラ設定」、「マップマッチング」、「車速補正係数」、「ジャイロ設定」は、前の設定値のままになります。