

症状	原因と処置	ページ
情報が表示されない。 (VICS 関連)	<p>本機とアンテナの接続が正しく行われていない。 →接続を確認してください。</p> <p>VICS 情報を提供していない放送局を受信している。 →VICS 情報を提供している放送局を受信してください。 FM の電波が弱い。 →障害物(トンネルやビル影など)のない場所に移動してください。 →電波の強い周波数の VICS 文字多重放送局を受信してください。 FM 多重放送局を受信しているが情報が表示されない。 →ACC ON 後、情報が表示できるまで多少の時間がかかります。 地図情報の保持時間が過ぎた。(約 60 分経過) →新しい情報を再度受信するまでお待ちください。 VICS のサービス外の地図を表示している。 →VICS のサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。</p> <p>アンテナエレメントを引き伸ばしていないか、折り畳んだままの状態で使用している。 →アンテナエレメントを正しく引き伸ばした状態で使用してください。</p> <p>別売の VICS ビーコン受信機を接続している場合 ビーコンアンテナの設置状態が悪く受信できない。 →ビーコンアンテナの取付場所を確認してください。 →アンテナの上に物を置かないでください。 →極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。 →接続を確認してください。 →電波不透過ガラス装着車両では、電波ビーコンが受信できない場合があります。販売店にご相談ください。</p>	<p>取付説明書 84</p> <p>119 84</p> <p>取付説明書</p>
D-GPS マークが表示されない。	<p>別売の D-GPS 用プログラム DVD-ROM が必要です。 GPS 信号を受信していないとき、または GPS 信号を受信できないトンネル・ビルの中および D-GPS サービスを放送している局のサービスエリア外では D-GPS の受信ができない。 →トンネルやビル影などの障害物のない場所に移動してください。</p> <p>受信している周波数が D-GPS サービスを放送していない。 →D-GPS サービスを放送している局を受信してください。</p> <p>本機とアンテナの接続が不完全。 →接続を確認してください。</p>	<p>116</p> <p>取付説明書</p>
D-GPS マークが常時点灯しない。	<p>D-GPS 併用では周波数を D-GPS と VICS(FM 多重) とを交互に切り替えている。 →D-GPS を常に受信したい場合は、周波数を D-GPS サービスに対応している放送局に合わせてください。</p>	<p>取付説明書</p>

症状	原因と処置	ページ
画面の明るさが一定でない。	<p>ディマー設定が「オートモード」になっている。 →故障ではありません。設定を「1」～「4」にすると、周囲の明るさに影響されなくなります。</p>	<p>112</p>
映像が暗い/白っぽい 色あいが悪い/色が薄い。	<p>映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。</p>	<p>112</p>
雑音のみで映像が不鮮明。	<p>チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変更してください。 TV アンテナがはずれている。 →接続を確認してください。</p>	<p>108 取付説明書</p>
音声は出るが、映像が出ない。 (チャンネルのみ表示)	<p>サイドブレーキコードの接続がはずれている。 →接続を確認してください。 サイドブレーキを引いていない。 →サイドブレーキを引いてください。</p>	<p>取付説明書 106</p>
FM トランスミッターの音が出ない。	<p>FM トランスミッター設定が「OFF」になっている。 →周波数を設定してください。 選局がずれている、または FM ラジオの音量が小さい。 →調整してください。</p> <p>電源コードの FM トランスミッター用アンテナが伸びていない。 →音がよく聞こえるようにアンテナを伸ばし、引き回してください。</p>	<p>112 112 取付説明書</p>
リモコンでテレビを操作できない。	<p>ナビ/テレビ切り替えスイッチの位置が正しくない。 →「TV」側にしてください。</p>	<p>106</p>