

各部のなまえとはたらき

リモコン (ナビゲーション操作時)

ナビ/テレビ切り替え (NAVI/TV)
リモコンの操作をナビゲーション用とテレビ用に切り替える

NAVI TV

ナビゲーションを操作するときはNAVI側に切り替えてください。

リモコン送信部
リモコン受光部に向けて操作する

ジョイスティック/決定
ジョイスティック
地図をスクロールする
項目を選ぶ

決定
選んだ項目に決定する
サブメニューを表示する

戻る
ひとつ前の状態に戻す
拡大図を消去/再表示する

広域/詳細
地図の縮尺を切り替える

現在地
自車位置 (現在地) を表示する

3Dキー
地図の傾きを切り替える
地図を回転する

メニュー/行き先
メニュー画面を表示する

メニュー
テレビのメニュー画面を表示する

モード
「ナビゲーション」と「テレビ」の画面を切り替える

二画面
一画面/二画面を切り替える

二画面
操作画面

ビュー
地図の種類を切り替える

操作画面
二画面時、操作する画面を切り替える

文字
文字の入力モードを切り替える

10キー (0~9)
数字や文字を入力する

検索 (*)
住所施設サブメニューを表示する

クリア/VICS
文字入力時、文字を削除する
VICS情報を表示する

ダイレクト (#)
ワンタッチ探索画面を表示する

スライドカバーを開くとき、強く引っ張らないでください。
はずれたり、壊れたりする場合があります。

リモコン (テレビ操作時)

ナビ/テレビ切り替え (NAVI/TV)
リモコンの操作をナビゲーション用とテレビ用に切り替える

NAVI TV

テレビを操作するときはTV側に切り替えてください。

ジョイスティック/決定
ジョイスティック
チャンネルを選ぶ
項目を選ぶ
項目を調整する

決定
テレビ放送の音声を切り替える
項目を決定する

POWER
モニター電源をON/OFF (STAND BY) する

戻る
メニュー

広域/詳細
音量を調整する

現在地
メニュー

3Dキー
アスペクト

モード
「テレビ」と「ビデオ」を切り替える

二画面
ASPECT
画面の比率 (アスペクト) を切り替える

二画面
操作画面

ビュー

操作画面

10キー (0~9)
チャンネルを記憶させる
数字の入力でチャンネルを選ぶ

使う前の準備

各部のなまえとはたらき