

いろいろな設定と調整

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		操作		
		<p>1</p>  <p>2</p>  <p>3</p> 		
		<p>MODE を押し、設定画面を表示させる</p> <p>モニターで操作するときは</p> <p>MENU を押す</p> <p>お知らせ</p> <p>操作を途中でやめるには MODE を押す</p> <p>操作を終了するには 終了 を選ぶ</p> <p>約10秒間何も操作しないともとの画面に戻ります。</p> <p>映像調整は、モードごとに設定できます。</p> <p>ナビゲーション画面表示中は、黒レベル、色の濃さ、色あい は調整できません。</p>		
ユーザー設定	FMラジオへ送信する周波数を設定する (FMトランスミッター)	FMトランスミッター を選ぶ	調整範囲 : 76.0MHz ~ 78.4MHz OFF (0.1 MHz間隔で切り替わります)	
	内蔵スピーカーの音声を設定する	スピーカー設定 を選ぶ	「標準」 : 表示されている画面の音声を出力する 「カーナビ専用」 : 常にナビゲーションの音声を出力する	
	画面の明るさを設定する	ディマー設定 を選ぶ	「オートモード」 : 周囲の明るさに合わせて、自動的に画面の明るさが調整される 「1」~「4」 : 暗い~明るい	
	チャンネルの選局方法を設定する (☞168ページ)	チャンネルモード設定 を選ぶ	「オートメモリモード」 : 記憶させて選ぶ 「マニュアルモード」 : ひとつずつ選ぶ	
映像調整	黒い部分を見やすく調整する	黒レベル を選ぶ	" : 黒い部分が薄くなる (明るくなる) # : 黒い部分が濃くなる (暗くなる) 調整範囲 : -30 ~ ±0 ~ +30	
	白と黒の差 (コントラスト) を調整する	コントラスト を選ぶ	" : 白黒の差が小さくなる # : 白黒の差がはっきりする 調整範囲 : -30 ~ ±0 ~ +30	
	色の濃さを調整する	色の濃さ を選ぶ	" : 色が濃くなる # : 色が薄くなる 調整範囲 : -30 ~ ±0 ~ +30	
	色あいを調整する	色あい を選ぶ	" : 緑色が強くなる # : 赤色が強くなる 調整範囲 : -30 ~ ±0 ~ +30	



いろいろな設定と調整 (ユーザー設定 / 映像調整) テレビを見る