


故障かな!?

ナビゲーション

症状	原因と処置	ページ
電源が入らない。	車のエンジンがかかっていない。 →エンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可)	14
モニターに何も表示されない。	モニターの電源が入っていない。 →電源を「ON」にしてください。 接続が間違っているか、不完全。 →接続を確認してください。 ヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店に相談してください。	166 取付説明書 ---
ナビゲーションの映像が表示されない。	CN-HD9000Dの場合 モニターのナビゲーション入力設定が不適切。 →設定を確認してください。	---
リモコン操作ができない。	リモコンの電池が消耗、または⊕⊖が逆に挿入されている。 →電池を交換してください。 →電池の⊕⊖を正しく挿入してください。 リモコンが受光部に向けられていない。 →受光部に向けて操作してください。 ナビ/テレビ切り替えスイッチが「TV」側になっている。 →「NAVI」側にして、操作してください。	13 かんたんガイド 13
自車位置が正しく表示されない。	電源がOFFの状態です。自車位置が変わった。 フェリーボートによる移動、駐車場のターンテーブルによる回転、レッカー車による移動など →しばらく走行してください。 GPS衛星からの信号の誤差が大きい。 →しばらく走行してください。	190 190
GPSマークが表示されない。	GPSアンテナの取り付け位置が悪い。 →GPS信号を受信しやすい場所に取り付けてください。 障害物などでGPS信号を受信できない。 →障害物などがなくなるとGPS信号を受信します。 GPSアンテナのコードの接続が不完全。 →接続を確認してください。	取付説明書 188 取付説明書
	距離補正が完了していない。 →距離補正の精度(学習レベル)を確認してください。 車速信号コードが正しく接続されていない。 →接続を確認してください。	18 取付説明書
自車位置が表示されない。	地図モード画面になっている。 →  を押してください。	かんたんガイド

症状	原因と処置	ページ
音声案内がされない。	音量が0(ゼロ)になっている。 →音量を上げてください。 ルートからはずれている。 →現在地画面でルート案内の表示を確認してください。 →ルートに戻ってください。 →再探索してください。 ルートに対して逆走行している。 →目的地の方向を確認してください。 →再探索してください。 細街路走行中は、音声分岐案内を行いません。	158,167 --- --- 72 --- 72 63
リモコン操作時のピーブ音が出ない。	ピーブ音設定が「OFF」になっている。 →ピーブ音を設定してください。	158
指定した道路がルートに入らない。	出発地・目的地から離れた道路を指定した。 →指定した道路の近くに経由地を設定してください。	52
有料道路以外で有料案内する。	地図データで有料道路判定をしているため、実際と異なる場合があります。(例えば最近無料化されたなど) 有料でない道路で有料案内になる場合があります。 料金所が入口付近になくても有料道路の手前で音声案内します。	--- ---
ルート案内中に料金案内されない。	ルートが高速道路上から始まっている。 →高速道路上でオートリルートや再探索したときなどルートが高速道路上から始まっている場合、音声案内されない場合があります。	---
一般道優先で探索しているのに、有料道路上にルートを作る。	現在地と目的地の場所によっては、一般道優先で探索しても有料道路上にルートを作ることがあります。 →故障ではありません。一般道路上にルートを作るには、通りたい道路上に経由地を設定してください。	---
ナビ本体が温くなる。	長時間連続して使用している。 →ナビゲーションが正常に機能している場合は、故障ではありません。	---