

故障かな!?

テレビ

症状	原因と処置	ページ
映像が暗い。/白っぽい。/色合いが悪い。/色が薄い。	映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。	174
雑音のみで映像が不鮮明。	チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変更してください。 TVアンテナがはずれている。 →接続や取り付けを確認してください。	168 取付説明書
音声は出るが、映像が出ない。 (チャンネル表示のみ)	サイドブレーキコードの接続がはずれている。 →接続を確認してください。 サイドブレーキを引いていない。 →サイドブレーキを引いてください。	取付説明書 166
FMトランスミッターの音が出ない。	FMトランスミッター設定が「OFF」になっている。 →周波数を設定してください。	174
	選局がずれている、またはFMラジオの音量が小さい。 →調整してください。 FMトランスミッター用アンテナが伸びていない。 →音が良く聞こえるようにアンテナを伸ばしてください。	170 取付説明書
リモコンでテレビを操作できない。	リモコンのナビ/テレビ切り替えスイッチが「NAVI」側になっている。 →「TV」側にしてください。	166

こんなときは、故障ではありません。

映像がゆれる。 映像が2重3重になる。 (雑音が出る。)	ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。 車の上空を飛行機が通過した。
映りが悪くなる。 色が出たり消えたりする。 (雑音が出る。)	山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。
色模様が出る。 色が消える。 (音は正常)	ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 車内で無線機を使用した。
画面にはん点が出る。 (音は正常)	自動車/バイク/ 高圧線/ネオンサインなどの近くなどを車が通過した。
赤、青または緑の点が表示される。	液晶ディスプレイ特有の現象。

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置	ページ
ルート案内を中止します。	ルート案内中に地図スクロール操作をしたとき。 →  を押してしてください。	---
行程距離が長すぎるため探索できません。 再設定してください。	行程距離が2500 km以上のとき。 →目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探してください。	---
VICSの情報はありません。	VICS情報がない場合に表示されます。 →FMチューナーの周波数設定や光・電波ビーコンのアンテナが正しくセットされていることを確認してください。	98 取付説明書
通信ユニットが接続されていません。	モバイルコミュニケーションユニットが接続されていない状態で、電話をかけようとした。 →電話をかける場合は、モバイルコミュニケーションユニット(別売)を接続してください。	---
ETCユニットが接続されていません。	ETC車載器が接続されていません。 →ETC車載器(別売)とカーナビゲーション用ETC車載器接続コード(別売)が必要です。	---
カードが挿入されていません。	本機のスロットにSDメモリーカードが挿入されていない。 →SDメモリーカードを挿入してください。	132
カードが書き込み禁止になっています。	SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(書き込み禁止)になっている。 →書き込み禁止を解除してください。	132
このカードは使用できません。フォーマットしてから使用してください。	本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。 →本機でSDメモリーカードを初期化してください。	146
指定したファイルに異常があります。	登録ポイント、ルート設定メモリー、軌跡メモリーなどのデータを、誤ってパソコン上で編集したため、正しく読み込めなかった。 →異常のあるファイルを消去してください。	146
指定したファイルは地点用(ルート用/軌跡メモリー用)のファイルではありません。	指定したファイルの形式が正しくない。 →ファイル形式を確認してください。	134 } 137