

さくいん (50音順)

な行

ナビミュートを設定する	158
抜け道	28
表示する	150
抜け道探索	66
ネット選局	99

は行

ハードディスク	20、146
使用状況を確認する	20
ファイルを消去する	146
ハイウェイサテライトマップ	23、149
表示する	148
ハイウェイスーパーライブビュー	23
表示する	148
補助地図を表示する	148
ハイウェイマップ	23、149
表示する	148
ハイウェイマップで探す	46
場所を登録する	76
パルスリセット	18
光ビーコン	96
ビープ音を設定する	158
ひらがなを入力する	94
フロントビュー交差点拡大図	26
フロントワイドで表示する	148
分岐点の音声案内を設定する	154
別道路切替	72
別ルートを探索する	58
ボイスコントロール	106
ボイスワード	106
ボイスワード一覧表	213
ボイスワードヘルプ	110
ポイント登録	32、76
方位マーク (地図の向き)	28
方向を選ぶ	82
放送局	98
放送局リストから放送局を選ぶ	98
方面看板	27
表示する	154
補助地図	23

ま行

マークを変更する	82
マップマッチング	188
マップルデータ	142
利用する	142
マニュアルモード	175
名称変更	84
メディア切替	103
モードセレクト	163
もう一度ルート探索したいとき (再探索)	72
文字情報 (レベル1)	96~98、157
表示する	156
文字入力のしかた	94

や行

郵便番号で探す	36
ユーザー設定	148
地図表示設定	148
探索・案内設定	152
VICS設定	156
システム設定	158
ユーザー登録	162

ら行

ランドマーク	29
ランドマークカスタマイズ	30、151
ランドマークセレクト	30、151
リクエスト音声案内	75
料金案内	75
ルートからはずれたとき (オートリルート)	66
ルート情報	58
ルートスクロール	60、72、155
設定する	154
ルート設定メモリー	88
消去する	88
登録する	88
名称を付ける	88
利用する	88
ルート設定を登録する	88
ルート探索について	62
ルートに戻る自動探索を設定する (オートリルート)	152
ルートを確認する (全ルート図)	58
ルートを消去する	33
レベルリセット	18
レーン看板	27
表示する	154

わ行

ワンタッチ検索で探す	50
ワンタッチ検索でルートを作る	78
ワンタッチ検索に登録する	78

数字

10キーで文字を入力する	94
2D	149
3D	149
3Dスクロール表示の設定	148
3Dハイウェイ入口案内	26
表示する	152
3Dハイウェイ分岐案内	26
表示する	152
3Dランドマーク	29
表示する	30、150
3Dレーンガイド	26
表示する	154

アルファベット

AVリンク	161
D-GPS	189
DRGS	68
ETC車載器	186
ETC情報を見る	186
FMインフォメーション	157
FM多重	96
FMトランスミッター	170、175
FM文字多重放送	98、104
自動的に表示させる	104、156
文字情報/図形情報を見る	104
FM放送局を選ぶ	98
GPexマーク	28、189
GPS天空図	16
GPSマーク	28、189
IC	46
IC・SA・PA	47
INFマーク	29
MAP	45
PA	46
SA	46
SDメモリーカード	132
初期化する	146
取り出す	133
ファイルを消去する	146
本機に入れる	132
TEL (電話番号) で探す	36
VICS	96
VICS経路探索	64、68
設定する	156
VICS情報	96
画面から消去する	102
好みのメディアで表示する	102
手動で表示させる	98
走行中の道路に合わせて表示する	102
VICS情報受信時の案内方法を設定する	156
VICS情報マーク	100
種類	100
内容を確認する	102
VICSについてのお問い合わせ	201