

各部のなまえとはたらき

リモコン（ナビゲーション操作時）

ナビ/テレビ切り替えスイッチ
リモコン操作をナビゲーション用
とテレビ用に切り替える

NAVI TV

ナビゲーションを操作するときは
「NAVI」側に切り替えてください。

リモコン送信部
リモコン受光部に向けて
操作する

ジョイスティック/決定
地図をスクロールする
項目を選ぶ、決定する
サブメニューを表示する

メニュー/行き先
メニュー画面を表示する

現在地
自転車位置(現在地)を表示する

3Dキー
地図の傾きを切り替える
地図を回転させる

ビュー
地図の種類を切り替える

操作画面
二画面時、操作する画面を
切り替える

戻る
ひとつ前の状態に戻す
拡大図を消去/再表示する

広域/詳細
地図の縮尺を切り替える

発声/訂正
ボイスコントロールを起動する

モード
「ナビゲーション」と
「テレビ」の画面を切り替える

二画面
一画面/二画面を切り替える

スライドカバーを開くと...

抜け道/文字
抜け道探索する
文字の入力モードを切り替える

検索(*)
電話番号/施設名検索時などに
検索結果を表示する



VICS/クリア
VICS情報を表示する
文字入力時、文字を削除する

10キー(1~0)
数字や文字を入力する

ダイレクト(#)
ワンタッチ探索地点リストを
表示する

スライドカバーを開くとき、強く引っ張らないでください。はずれたり、壊れたりする場合があります。

リモコン（テレビ操作時）

ナビ/テレビ切り替えスイッチ
リモコン操作をナビゲーション用
とテレビ用に切り替える

NAVI TV

テレビを操作するときは
「TV」側に切り替えてください。

パワー
POWER
モニターの電源を
スタンバイ
ON/OFF(STAND BY)する

ボリューム
VOL Δ▽
音量を調整する

モード
画面を切り替える
(テレビ/ビデオ1/ビデオ2/カメラ)

ジョイスティック/決定
テレビのチャンネルを
切り替える
音声の種類を切り替える
項目を選ぶ、決定する
項目を調整する

メニュー
テレビのメニュー画面を表示
する

アスペクト
ASPECT
画面の比率(アスペクト)を切り替える

使う前の
準備

各部のなまえとはたらき

ボイスコントロール用リモコン

発声/訂正
ボイスコントロールを
起動する

解除
ボイスコントロールを
中止する



10キー(1~0)
チャンネルを記憶させる
数字の入力でチャンネル
を選ぶ

