

# メニュー一覧表

メニュー画面：行き先



## 自宅へ帰る

登録した地点で探す  
登録ポイントで探す  
オートマップメモリーで探す

## 住所やTELで探す

住所で探す  
TELで探す  
郵便番号で探す

## 施設を探す

ジャンルで探す  
名称で探す  
周辺の施設を探す  
個人名で探す  
ガイド情報で探す  
スーパーマップルデジタル

## マップや緯度経度で探す

ハイウェイマップで探す  
都市高マップで探す  
緯度経度で探す

## ルートのカスタマイズする

詳しくルートを決める  
観光地をめぐる  
ルート設定メモリーを利用する  
ドライブルートを利用する

## ルートを確認・消去する

ルートを確認する  
行き先を取り消す

メニュー画面：情報



## VICIS情報を見る

文字情報 (FM多重/ピーコン)  
図形情報 (FM多重/ピーコン)  
所要時間 (FM多重/ピーコン)

## FM文字放送を見る

放送局  
周波数  
文字情報  
図形情報  
チューナー設定

## ETC情報を見る

ETC車載器を接続するとご利用できます。

## HELPNET

CY-HCM200Dを接続すると表示されます。

## モバイル/ハンズフリー(モバイル)

回線を接続する  
電話帳発信  
登録ポイント発信  
ダイヤル発信  
リダイヤル発信  
回線を切断する  
通信設定

## システム状態を見る

GPS情報を見る  
取り付けを確認する  
HDDを確認する

## お知らせを見る

DEMO  
昭文社  
三井住友VISA C&C CLUB

接続した機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

メニュー画面：設定



## 登録ポイントを編集する

自宅を登録する  
地点を登録する  
ワンタッチ探索に登録する  
情報を編集する  
グループを編集する  
消去する  
表示する

## ルート設定メモリーを編集する

ルート設定を登録する  
名称を付ける  
消去する  
利用する

## 軌跡メモリーを編集する

走行軌跡を登録する  
名称を付ける  
消去する  
表示する

## ドライブルートサーバー

ドライブルートを登録する  
利用する  
消去する

## インテリジェントルート

確認する  
消去する

## ユーザー設定を編集する

モードセレクト  
地図表示設定  
探索・案内設定  
VICIS設定  
システム設定

## HDD・SDカード

HDDにデータを保存する  
SDカードにデータを保存する  
HDDのデータを利用する  
データを消去・初期化する

## ユーザー設定一覧

### 地図表示設定

ハイウェイマップ  
ハイウェイスーパーライブビュー  
フロントワイド表示  
スクロールモード  
縮尺切替  
明るさ調整  
カラー選択  
天気設定  
抜け道  
ドライブスポットガイド  
走行軌跡  
自転車マークセレクト  
ランドマークセレクト  
ランドマークカスタマイズ

### 探索・案内設定

オートリルート  
細街路探索  
インテリジェントルート  
横付け探索  
自動帰路探索  
曜日時間規制  
高速道路優先設定  
ハイウェイ分岐案内  
ハイウェイ入口案内  
カーブ案内  
一般道拡大図  
方面看板表示  
レーン看板表示  
ルートガイド表示  
ルートスクロール  
残距離表示

### VICIS設定

VICIS経路探索  
文字情報  
図形情報  
渋滞情報  
VICISマーク  
VICIS受信案内  
VICISオートスケール  
FMインフォメーション  
チューナー設定

### システム設定

ピープ音  
トークバック  
音量/ナビミュート  
音声認識  
音声読み上げ  
昼夜切替  
ボイスメニュー  
マップマッチング  
車速補正係数  
3Dジャイロ  
車両情報設定  
画面位置調整  
AVリンク  
オープニング  
メニュー背景  
お気に入りジャンル  
警告画面表示  
システムの初期化

### モードセレクト

目的地方向直線  
到着予想時刻  
新旧ルート比較  
分岐名称案内