

各部のなまえとはたらき

本体

モニター
(6.5V型ワイドディスプレイ)

SDメモリーカード挿入口
別売のSDメモリーカードを挿入する。

SDメモリーカードの出し入れ時
以外は、必ず閉めてください。

内蔵スピーカー

リモコン受光部

ハードディスクアクセスランプ (HDD)
ハードディスクの読み出し/書き込み時に点灯する。

SDメモリーカードランプ (SD)
別売のSDメモリーカードが挿入されているときに点灯する。

オープン/クローズ (OPEN/CLOSE)
モニターを立ち上げる/収納する。

チルト TILT
モニターの角度を調整する。

サウンド SOUND
一時的に音を消す。

SDメモリーカード挿入口
別売のSDメモリーカードを挿入する。

SDメモリーカード (別売)
(「操作編：SDメモリーカードを使う」)

ハードディスクカバー
開けないでください。故障の原因になります。
ハードディスクカバーを開けたことによるトラブルについては、保証できません。

リモコン

リモコン送信部
本体のリモコン受光部に向けて操作する。

ジョイスティック/決定
地図をスクロールする。項目を選択、決定する。サブメニューを表示する。テレビのチャンネルを切り替える。(テレビ操作時)

戻る
ひとつ前の状態に戻す。拡大図を消去/再表示する。

行き先/メニュー
メニュー画面を表示する。

広域/詳細
地図の縮尺を切り替える。

現在地
自車位置(現在地)を表示する。

音量
音量を調整する。

ビュー
地図の種類を切り替える。

ASPECT
画面の比率(アスペクト)を切り替える。(テレビ操作時)

操作画面
2画面時、操作する画面を切り替える。

ナビ/TV
「ナビ画面」/「テレビ画面」/「VTR画面」を切り替える。

二画面
1画面/2画面を切り替える。

10キー (1~0)
数字や文字を入力する。

3Dキー
地図を傾ける。地図を回転させる。

ワンタッチ探索画面を表示する。

電話番号検索
電話番号検索画面を表示する。

検索
メニュー画面(行き先：他の方法)を表示する。

スライドカバーを開けると

使う前の準備

各部のなまえとはたらき