

もくじ

ご使用前に

安全にお使いいただくために	6
使用上のお願い	11
付属品・添付品の確認	13

準備

本体を取り付ける	14
配線する	16
各部のなまえとはたらき	20
準備する	22
リモコンに電池を入れる	22
ディスクを入れる	22
電源を入れる	22
メニュー画面の使いかた	24
サブメニューの使いかた	26
確認する	28
GPS衛星からの受信状態を確認する	28
設置・接続を確認する	28
自転車位置の自動補正を確認する	30
自転車位置を変更する	30

地図の紹介

地図の紹介	32
地図表示を切り替えるには	33
ルート案内中に自動的に表示されます	34
地図を操作する	36
地図の傾きを切り替えるには	36
(バーチャルビュー)	36
地図を回転するには	36
地図の縮尺を切り替えるには	37
地図の向きを切り替えるには	37
2つの地図を一度に見るには(二画面)	38
地図画面の見かた	40

ルートを作る

行き先までのルートを作るには	42
行き先を探す	44
自宅に帰る	44
住所で探す	46
ジャンルで探す	46
登録ポイントで探す	48
電話番号で探す	48
名称・施設で探す	50
個人名で探す	50
ハイウェイマップで探す	52
都市高マップで探す	52
以前に検索した地図で探す(オートマップメモ)	54
郵便番号で探す	54
緯度・経度で探す	54
周辺の施設を探す	56

ルート探索について	58
細街路探索を設定すると	58
高速道優先と一般道優先	58
VICS経路探索を設定すると	58
行き先(ルート)を取り消すには	58

ルートを詳細に作る	60
出発地・目的地を設定する	60
経由地を設定する	60
経由地を修正する	60
通りたい道路を選ぶ	62
帰り道を設定する	62

ルートを確認する(全ルート図)	64
別ルートを探る	64
ルート情報を表示する	64
スクロールする	64
シミュレーションをする	64

ルート案内中

ルート案内中に	66
一般道路での音声案内	66
都市高速・都市間高速での音声案内	67
リクエスト音声案内	67
経由地を追加する	68

もう一度ルート探索したいとき(再探索)	68
ルートからはずれたとき(オートリルート)	68
途中で渋滞や事故があったら(迂回探索)	69
案内中のルートを見る(ルートスクロール)	69
走行中の道路を間違っ認識した場合(別道路探索)	69

登録する

場所を登録する(登録ポイント)	70
自宅を登録する	70
覚えておきたい場所を登録する	70
登録ポイントを表示する	70
登録ポイントをワンタッチ探索地点に登録する	72
登録ポイントの情報を見る	74
登録ポイントを消去する	74
登録ポイント情報を編集する	76

ルートを登録する(登録ルート)	78
ルートを登録する	78
登録ルートの名称を付ける・変更する	78
登録ルートを呼び出す	78
登録ルートを消去する	78
文字入力のしかた	80

VICS(ビックス)

VICS情報を見る	82
VICSとは	82
FM多重でVICS情報を受信すると	83
ピーコンでVICS情報を受信すると	83
受信するFM放送局を選ぶ	84
VICS情報をメニュー画面から見る	84
地図上に表示される交通情報(レベル3)	86
緊急メッセージ/注意警戒情報	87
VICS情報マークの内容を確認する	88
VICS情報を走行中の道路に合わせて表示する	88
VICS情報を好みのメディアで表示する	88
VICS情報を画面から消去する	88

FM文字多重放送を見る	90
FM文字多重放送とは	90
FM文字多重放送の文字情報/図形情報を見る	90
FM文字多重放送を自動的に表示させる	90

ユーザー設定

利用に応じた設定に変える	92
地図表示に関する設定	92
探索・案内に関する設定	94
システムに関する設定	96
VICSに関する設定	98

テレビを見る

テレビを見る	100
テレビ画面に切り替える	100
チャンネルを選ぶ	100
画面の比率を変える(アスペクト)	102
明るさ/色の濃さ/色合いを調整する	102

別売品

別売品について	104
---------	-----

必要なときに

ナビゲーションシステムとは	114
故障かな!?	120
お手入れ・ディスクの取り扱い	126
VICSについてのお問い合わせ	127
地図データベースについて	130
さくいん(メニュー一覧から)	136
さくいん(50音順)	138
仕様	143
アフターサービスについて	裏表紙