

# 使用上のお願い

## 落下させたり、強い衝撃を与えない



機器の故障、けがなどの原因になることがあります。

禁 止

## エンジンを止めた状態で長時間使用しない



バッテリー消耗などにより、エンジンがかからなくなることがあります。

禁 止

## ナビゲーション本体の着脱やディスクの出し入れは、金属部分の温度を確認してから行う



直射日光が長時間あたっていた場合などは、金属部分が高温になり、やけどをする可能性があります。

## テレビ用ロッドアンテナに目や顔を近づけない



アンテナに接触して事故やけがの原因になります。

禁 止

## 電池は正しく使う

破裂や液もれにより、火災やけが、周囲を汚染する原因になることがあります。



指定の電池以外は使用しない。

$\oplus\ominus$ を電池ケースの表示に合わせて入れる。

新・旧電池や違う種類の電池と一緒に使用しない。

使いきった電池は、すぐに交換する。

リモコンを長時間使用しないときは、電池を取り出してください。

充電・分解・変形・加熱、火や水の中に入れる、金属物と接触させるなどしない。

電池を廃棄、または保管するときは絶縁する。(ビニール袋に入れる、テープなどを巻く)

著しく温度が高くなるところに電池や電池の入ったリモコンを放置しない。

(窓を閉めきった車や車のトランクの中、直射日光の当たるところ、ヒーターの近くなど)

## 電池を廃棄する場合は

地方自治体の条例などに従って処理してください。

## 電池の液もれが発生した場合の処置について

電池ケースに付いた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。

もれた液が身体や衣服に付着したときは、水でよく洗い流してください。

万一、目に入ったときは、こすらずにすぐに水で洗い流し、医師にご相談ください。

## 必ず、サイドブレーキコードを接続してご使用ください。( 安全機能 )

走行中はテレビ放送の受信画像が表示されず、音声のみの受信となります。また、停車状態でもサイドブレーキを引かないと受信映像は表示されません。

## 他の機器と接続する場合は

接続した機器の取扱説明書もよくお読みになり、正しく配線してください。

## 携帯電話を使用する場合は

携帯電話を置く位置や向きによっては、雑音が生じることがあります。できるだけ本機から離してご使用ください。

## 本機の取り扱いについて

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

## 車載用・家庭用以外には使用しないでください。

車載用・家庭用以外(例えばレジャーポートやアウトドアなど)に使用すると、感電やけが・故障の原因になる場合があります。

## 極度な高温・低温になる場所に放置しないでください。

夏季の閉め切った車内、長時間直射日光のある場所や極端な低温の場所に放置すると、変形・変色・故障の原因になる場合があります。

使用しないときは、スタンドからナビゲーション本体を取りはずし、常温の場所に保管してください。また、できるだけディスクを取り出してください。

車用サンシェード(サンバイザー)などで本機に直接日光があたらないようにしてください。

## レンズおよびその周辺には絶対に触れないでください。

レンズが汚れるとディスクが読み取れなくなり、誤動作の原因になります。(レンズのお手入れ:☞126ページ)

油煙やたばこの煙の多いところでは使用しないでください。  
ディスクカバーを開けたまま放置しないでください。

