

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目	内容	操作			
探索・案内に関する設定	探索モードを設定する	<p>1  メニュー画面 設定 から ユーザー設定 を選ぶ</p> <p>時間優先か距離優先のいずれかでルート探索する。 「距離優先」を選ぶとDRGSは行いません。(☞59ページ) DRGSを行うには、別売のVICSビーコン受信機・自立航法ユニットが必要です。</p>	<p>2  探索案内設定 を選ぶ</p>	<p>3  探索モード を選ぶ</p> <p>☞(戻る)☞ で次ページを表示</p>	<p>4  「距離優先」「時間優先」を選ぶ</p>
	細街路探索を設定する (☞58ページ)	出発地・経由地・目的地周辺の細い道(3.3 m以上5.5 m未満)も含めてルートを探査する。	細街路探索 を選ぶ	「する」「しない」を選ぶ	
	帰り道のルート探索を自動で行う (自動帰路探索)	自車が目的地に近づくと、自動的に帰り道のルートを探査する。	自動帰路探索 を選ぶ	「する」「しない」を選ぶ	
	迂回探索時の距離を設定する (☞69ページ)	迂回ルートを探査するときの迂回する距離を設定する。	迂回探索 を選ぶ	「1 km」「2 km」「3 km」を選ぶ	
	案内モードを設定する	分岐点までの距離と曲がる方向を音声案内するとき、その交差点名や高速道路の方面名なども案内する。	案内モード を選ぶ	「詳細案内モード」「通常案内モード」を選ぶ	
	ルートに戻る自動探索を設定する (オートリルート) (☞68ページ)	ルートからはずれた場合、もとのルートに戻るルートを探査する。	オートリルート を選ぶ	「する」「しない」を選ぶ	
	3Dレーンガイドを設定する (☞34ページ)	3Dレーンガイドを表示する。	3Dレーンガイド を選ぶ	「表示する」「表示しない」を選ぶ	
	ルートスクロールを設定する (☞69ページ)	ルート案内中、「ジョイスティック」を上下方向に倒すとルートに沿って画面をスクロールし、ルートを確認できる。	ルートスクロール を選ぶ	「する」「しない」を選ぶ	
	残距離表示を設定する (☞41ページ)	残りの距離と到着予想時刻を「目的地まで」か「経由地まで」にするかを設定する。	残距離表示 を選ぶ	「目的地」「経由地」を選ぶ	
	ドライブスポットガイドを表示する (☞41ページ)	画像データを持つ3Dランドマークに近づくと自動的にその写真を表示する。	ドライブスポットガイド を選ぶ	「自動表示する」「自動表示しない」を選ぶ	



利用に応じた設定に変える(探索・案内に関する設定)ユーザー設定