

症状	原因と処置
情報が表示されない。 (VICs関連)	<p>本機とアンテナの接続が正しく行われていない。 →接続を確認してください。</p> <p>VICSが放送されていない放送局を受信している。 →VICSを放送している放送局を受信してください。</p> <p>FMの電波が弱い。 →障害物(トンネルやビル影など)の無い場所に移動してください。 →電波の強い周波数のVICs文字多重放送局を受信してください。</p> <p>FM多重放送局を受信しているが情報が表示されない。 →電源を入れたあと、情報が表示できるまで多少の時間がかかります。</p> <p>地図情報の保持時間が過ぎた。(約60分経過) →新しい情報を再度受信するまでお待ちください。</p> <p>VICSのサービス外の地図を表示している。 →VICsのサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。</p> <p>別売のVICsビーコン受信機・自立航法ユニットを接続している場合 ビーコンアンテナの取り付け状態が悪く受信できない。 →アンテナの取り付け場所を確認してください。 →アンテナの上に物を置かないでください。 →極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。 →接続を確認してください。</p> <p>別売のダイバーシティアンテナを使用している場合 アンテナエレメントを引き伸ばしていないか、折り畳んだままの状態で使用している。 →アンテナエレメントを引き伸ばした状態で使用してください。</p>
D-GPSマークが表示されない。	<p>別売のD-GPS用プログラムDVD-ROMが必要です。</p> <p>GPS信号を受信していない時、またはGPS信号を受信できないトンネル・ビルの中およびD-GPSサービスを放送している局のサービスエリア外ではD-GPSの受信ができない。 →トンネルやビル影などの障害物がない場所に移動してください。</p> <p>D-GPSサービスが放送されていない放送局を受信している。 →D-GPSサービスを放送している放送局を受信してください。 →D-GPS併用を「する」に設定してください。</p> <p>本機とアンテナの接続が不完全。 →接続を確認してください。</p>
D-GPSマークが常時点灯しない。	<p>D-GPS併用では自動的に周波数をD-GPSとVICs(FM多重)とを交互に切り替えている。 →D-GPSを常に受信したい場合は、周波数をD-GPSサービスに対応している放送局に合わせてください。</p>

メッセージ	原因と処置
ルート案内を中止します。	<p>ルート案内中にスクロール操作を行ったとき。 →現在地を押してください。</p>
行程距離が長すぎるため探索できません。再設定してください。	<p>行程距離が1000 km以上のとき。 →目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探してください。</p>
パナソニック専用地図ディスクに入れ替えてください。	<p>指定外の地図ディスクを入れたとき。 →地図ディスクを確認してください。</p>
ディスクを読み込み中です。	<p>地図ディスクに結露、キズまたは指紋などの汚れなどがあるとき。 →地図ディスクを確認してください。 確認後も、このメッセージが表示される場合は、販売店にご相談ください。</p> <p>種々の操作をしたとき。 →再操作しても、このメッセージが表示される場合は、販売店にご相談ください。</p>
ディスクをお確かめください。	<p>地図ディスク以外のディスクがセットされている。 地図ディスクが裏表逆にセットされている。 地図ディスクがセットされていない。 →地図ディスクを正しくセットしてください。</p>
VICSの情報はありません。	<p>VICS情報が無い場合に表示されます。 →FMチューナーの周波数設定や光・電波ビーコンのアンテナが正しくセットされていることを確認してください。</p>
ディスクが汚れている可能性があります。地図ディスクを拭いてください。	<p>地図ディスクが汚れている。 →決定を押してメッセージを消去したあと、地図ディスクを取り出し、柔らかい布できれいに拭いてください。</p>