

# さくいん(メニュー一覧から)



主な方法で探す	
住 所	46
ジャンル	46
電話番号	48
登録ポイント	48
自宅に帰る	44
行き先を取り消す	58



他の方法で探す	
名称・施設	50
個人名	50
周辺施設	57
オートマップメモリ	54
ハイウェイマップ	52
都市高マップ	52
郵便番号	54
緯度経度	54



VICS情報	84
文字情報(FM多重)	84
図形情報(FM多重)	84
所要時間(FM多重)	84
文字情報(ビーコン)	84
図形情報(ビーコン)	84
所要時間(ビーコン)	84
FM文字放送	84
放送局	84
周波数	85
文字情報	90
図形情報	90
チューナー設定	84
GPS情報	28
取付確認	28
DEMO	3
おしらせ	



詳細ルート設定	60
ルート確認	64
別ルート探索	64
ルート情報	64
ルートスクロール	64
シミュレーション	64
詳細ルート設定	60
登録ポイント	70
自宅を登録する	70
地点を登録する	71
ワンタッチ探索地点を登録する	72
情報を編集する	74、76
地点を消去する	74
地点を表示する	70
登録ルート	78
ルートを登録する	78
登録ルートに名称を付ける	78
登録ルートを消去する	78
登録ルートを利用する	78
ユーザー設定	
詳細にルートを設定することができます	

ユーザー設定	92
地図表示設定	
高速道路マップ	92
スタンダードマップ	92
縮尺切替	92
カラー設定	92
フロントワイド表示	92
ランドマーク表示	92
スクロールモード	92
探索・案内設定	
探索モード	94
細街路探索	94
自動帰路探索	94
迂回探索	94
案内モード	94
オートリルート	94
3Dレーンガイド	94
ルートスクロール	94
残距離表示	94
ドライブスポットガイド	94
システム設定	
明るさ調整	96
昼夜切替	96
走行軌跡	96
トークバック	96
ビープ音	96
画面位置調整	96
ダイバー設定	96
システムの初期化	96
VICS設定	
文字情報	98
図形情報	98
渋滞情報	98
情報マーク	98
FMインフォメーション	98
VICS経路探索	98
受信案内	98
車種設定	98