

さくいん(50音順)

あ行

明るさ/色の濃さ/色合いを調整する	102
明るさ調整	97
アスペクト	102
案内中のルートを見る(ルートスクロール)	69
案内モードを設定する	94
行き先設定	44~57
行き先を探す(主な方法で探す)	
自宅に帰る	44
ジャンルで探す	46
住所で探す	46
電話番号で探す	48
登録ポイントで探す	48
行き先を探す(他の方法で探す)	
以前に検索した地図で探す (オートマップメモリ)	54
緯度・経度で探す	54
個人名で探す	50
周辺の施設を探す	56
都市高マップで探す	52
ハイウェイマップで探す	52
名称・施設で探す	50
郵便番号で探す	54
行き先(ルート)を取り消す	58
以前に検索した地図で探す (オートマップメモリ)	54
位置変更	77
一般道情報	89
一般道優先	58、62
一般道路での音声案内	66
緯度・経度で探す	54
迂回探索	69、95
迂回探索時の距離を設定する	94
英数字を入力する	80
オートリルート	68、95
主な方法で探す	44~49
音声分岐案内	66

か行

帰り道のルート探索を自動で行う (自動帰路探索)	94
帰り道を設定する	62
学習レベル	30
拡張ユニット画面	28
カタカナを入力する	80
画面位置を調整する	96
画面色を昼/夜で切り替える	96
画面の明るさを調整する	96
画面の比率を変える(アスペクト)	102
カラー設定	93
漢字を入力する	81
記号を入力する	80
規制情報(VICS情報マーク)	83、87
距離優先	95
帰路設定	62
緊急メッセージ	87
グラフィカルマップ 表示する	32 92
経由地 修正する	60 60
設定する	60
追加する	60、68
経由地設定	47、68
検索結果表示OFF	57
広域検索	56
交差点拡大図	34
高速IC・SA・PA	61
高速道情報	89
高速道路マップを表示する	92
高速道優先	58、62
交通情報を利用してルート探索する (VICS経路探索)	98
個人名で探す	50

さ行

細街路探索	58、95
設定する	94
再探索	68
サウンド	
選ぶ	76
鳴り始める距離を選ぶ	76
方向を選ぶ	76
サウンド距離	77
サウンド種別	77
サウンド方向	77
サテライトマップ 表示する	32 92
サブメニュー	26
残距離表示	41、95
設定する	94
時間優先	95
自転車位置変更	30
自転車の車種を設定する	98
自転車マーク	40
自宅探索	44
自宅に帰る	44
自宅を解除する	71
自宅を登録する	70
自動帰路探索	95
車種設定	99
車速パルス	30
ジャンル	46
ジャンル一覧表	47
ジャンルで探す	46
住所で探す	46
渋滞情報(レベル3)	83、86
表示する	98
周辺検索	56
周辺の施設を探す	56
縮尺切り替えの設定	92
受信状態によって放送局を自動的に切り替える (ネット選局)	84
出発地・目的地を設定する	60

シミュレーションをする	64
詳細検索	56
情報表示	49、74
情報マーク(VICS)	86、87、99
表示する	98
情報を編集する	74、76
所要時間	84
スクロールする	64
スクロールモード	93
図形情報(レベル2)	82~84、99
表示する	98
スタンダードマップ 表示する	32、93 92
全自動距離補正システム	30
全道路情報	89
全ルート	65
全ルート図	64
走行軌跡を表示する	96