

さくいん(50音順)

た行

ドライバー設定	97
タイムスタンプ	40、86
探索開始	61
探索中止	59
探索モードを設定する	94
地図画面のカラーを変える	92
地図上に表示される交通情報(レベル3)	86
地図表示を切り替える	33
地図を操作する	36
回転する	36
傾きを切り替える	36
縮尺を切り替える	37
向きを切り替える	37
チャンネルの選びかた	100
注意警戒情報	87
駐車場、SA・PA情報(VICS情報マーク)	83、86
チューナーマーク	40
昼夜切替	97
テレビ画面に切り替える	100
電波ビーコン	82
電話番号で探す	48
到着予想時刻表示	41
登録ポイント	41、48、70
消去する	74
情報を見る	74
表示する	70
編集する	76
ワンタッチ探索地点に登録する	72
登録ポイント情報画面	75
登録ポイントで探す	48

登録ポイントに近づくとサウンドで知らせる	76
サウンドが鳴り始める距離を選ぶ	76
サウンドを選ぶ	76
方向を選ぶ	76
登録ルート	78
消去する	78
登録する	78
名称を付ける・変更する	78
呼び出す	78
道路指定	62
トークバック音声を設定する	96
通りたい道路を選ぶ	62
都市間高速	92
都市高速・都市間高速での音声案内	67
都市内高速	92
都市高マップ	33、93
表示する	92
都市高マップで探す	52
取付チェック	29
取付チェック画面	28
ドライビングバーチャルシティマップ	32
ドライブスポットガイド	41、95
表示する	94

な行

二画面	38
切り替える	39
ネット選局	84
ノースアップ	37

は行

ハイウェイマップ	33
表示する	92
ハイウェイマップで探す	52
場所を登録する	70
バーチャルビュー	36
パルスリセット	30
光ビーコン	82
ビーブ音を設定する	96
ひらがなを入力する	80
昼画面	97
フロントワイドで表示する	92
別道路探索	69
別ルートを探索する	64
ヘディングアップ	37
ポイント登録	47、70
方位マーク	40
方向を選ぶ	76
放送局	84
放送局リストから選ぶ	84
他の方法で探す	50~57
補助地図	34

ま行

マークを変更する	76
マップマッチング	114
名称・施設で探す	50
名称変更	77
メディア切替	89
メニュー画面	24
もう一度ルート探索したいとき(再探索)	68
文字情報(レベル1)	82~84、99
表示する	98
文字入力のしかた	80

や行

郵便番号で探す	54
夜画面	97