

### 症状

映像が暗い/白っぽい/  
色合いが悪い。  
色が薄い。

映像調整が適切でない。  
→各項目を調整してください。

雑音のみで映像が  
不鮮明。

チャンネルが合っていない、または電波が弱い。  
→受信できるチャンネルに変更してください。

テレビアンテナがはずれている。  
→接続や取り付けを確認してください。

付属のFM多重用アンテナをご使用の場合  
アンテナコードがアンテナの近くにある。  
→アンテナコードとアンテナを離して取り付けてください。

アンテナコードがGPSアンテナのコードや電源コードの近くにある。  
→アンテナコードとGPSアンテナのコードや電源コードは、  
離して取り付けてください。

付属のFM多重用アンテナは簡易アンテナです。  
→電波の受信状態が悪く、テレビの映りがよくない場合は、  
別売のダイバーシティアンテナをご利用ください。  
(ダイバー設定を「ON」にしてください。)

室内でテレビを見ているとき  
ロッドアンテナを伸ばしていない。  
→ロッドアンテナを伸ばし、方向を調整してください。

音声は出るが、  
映像が出ない。  
(チャンネルのみ表示)

サイドブレーキのコードの接続がはずれている。  
→接続を確認してください。

サイドブレーキを引いていない。  
→サイドブレーキを引いてください。

FMトランスミッター  
の音が出ない。

別売のFMトランスミッターが必要です。

選局がずれている、またはFMラジオの音量が下がっている。  
→調整してください。

FMトランスミッター用アンテナが伸びていない。  
→音が良く聞こえるようにアンテナを伸ばし、引き直し  
てください。

### 原因と処置

こんなときは、故障ではありません。

映像がゆれる。  
映像が2重3重になる。  
雑音が出る。

ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が  
通過した。  
車の上空を飛行機が通過した。

映りが悪くなる。  
色が出たり消えたりする。  
雑音が出る。

山や木立のかげになっている。  
放送局から遠く、電波が弱い。

画面にはん点が出る。  
(音は正常)

自動車/バイク/高圧線/ネオンサインなどの近くなどを車が  
通過した。

色模様が出る。  
色が消える。  
(音は正常)

ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを  
通過した。  
車内で無線機を使用した。

赤、青または緑のが  
表示される。

液晶ディスプレイ特有の現象。

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。  
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、  
またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。  
お客様による修理は、絶対におやめください。