

# さくいん（50音順）

## た行

タイトル	107
タイトルメニュー	110
ダイナミックレンジ圧縮	114
ダイバー設定	99
タイムスタンプ	42、88
探索・案内に関する設定 （探索案内設定）	96、97
探索開始	63
探索中止	61
探索モードを設定する	96
地図画面のカラーを変える	94
地図上に表示される交通情報（レベル3）	88
地図表示に関する設定 （地図表示設定）	94、95
地図表示を切り替える	35
地図を操作する	38
回転する	38
傾きを切り替える	38
縮尺を切り替える	39
向きを切り替える	39
チャプター	107
チャンネルを選ぶ	102
注意警戒情報	89
駐車場、SA・PA情報（VICS情報マーク）	85、88
チューナーマーク	42
昼夜切替	99
停止する	110
ディスクを入れる	109
ディスクを再生する	109
テレビ画面に切り替える	102
電波ビーコン	84
電話番号で探す	50
到着予想時刻表示	43

登録ポイント	43、50、72
消去する	76
情報を見る	76
表示する	72
編集する	78
ワンタッチ探索地点に登録する	74
登録ポイント情報画面	77
登録ポイントで探す	50
登録ポイントに近づくとサウンドで知らせる	78
サウンドが鳴り始める距離を選ぶ	78
サウンドを選ぶ	78
方向を選ぶ	78
登録ルート	80
消去する	80
登録する	80
名称を付ける・変更する	80
呼び出す	80
道路指定	64
トクバック音声を設定する	98
通りたい道路を選ぶ	64
都市間高速	94
都市高速・都市間高速での音声案内	69
都市内高速	94
都市高マップ	35、95
表示する	94
都市高マップで探す	54
ドライビングバーチャルシティマップ	34
ドライブスポットガイド	43、97
表示する	96
取付チェック	31
取付チェック画面	30

## な行

二画面	40
切り替える	41
ネット選局	86
ノースアップ	39

## は行

ハイウェイマップ	35
表示する	94
ハイウェイマップで探す	54
場所を登録する	72
バーチャルビュー	38
早送り/早戻し	110
パルスリセット	32
パン＆スキャン	114
光ビーコン	84
ビープ音を設定する	98
ひらがなを入力する	82
昼画面	99
フロントワイドで表示する	94
別道路探索	71
別ルートを探索する	66
ヘディングアップ	39
ポイント登録	49、72
方位マーク	42
方向を選ぶ	78
放送局	86
放送局リストから選ぶ	86
他の方法で探す	52～59
補助地図	36

## ま行

マークを変更する	78
マップマッチング	126
名称・施設で探す	52
名称変更	79
メディア切替	91
メニュー画面	26、110
もう一度ルート探索したいとき（再探索）	70
文字情報（レベル1）	84～86、101
表示する	100
文字入力のしかた	82

## や行

郵便番号で探す	56
夜画面	99