

故障かな!?

症 状	原 因 と 処 置	ページ
電源		
モニターの電源が入らない	車のエンジンがかかっていない。 # 車のエンジンをかけてください。(「ACC」の位置でも可) リモコンの NAV..TV スイッチの位置が正しくない。 # リモコンで操作するときは、スイッチを「TV」側にしてください。 ヒューズが切れている。 # お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換をご依頼ください。 各コードが正しく接続されていない。 # 接続をご確認ください。	10 9 " 28
共通		
音声は出るが、映像が出ない (チャンネルのみ表示)	サイドブレーキのコードの接続がはずれている。 # 接続をご確認ください。 サイドブレーキを引いていない。 # サイドブレーキを引いてください。	28 " "
内蔵スピーカーから音が出ない	音量が下がっている。 # 音量を上げてください。 ミュートが「ON」になっている。 # 「OFF」にしてください。 スピーカー設定が「OFF」になっている。 # 「OFF」以外に設定してください。	12 12 20
モニターの上下角度や前後位置が調整できない	障害物などにあたっている。 # コードのはさみ込みに注意し、障害物などにあたらない位置でご使用ください。	10
モニターが収納できない	モニターの左右の角度が中央に戻っていない。 # 左右の角度を手で中央に戻してください。	11
FMトランスミッターの音が出ない	FMトランスミッター設定が「OFF」になっている。 # 周波数を設定してください。 選局がずれている、またはカーオーディオの音量が下がっている。 # 調整してください。 電源コード(テレビ用)のFMトランスミッター用アンテナが伸びていない。 # 音がよく聞こえるようにアンテナを伸ばし、引き回し直してください。	20 12、20 28
雑音が出る 映像の映りが悪くなる	携帯電話が本機の近くにある。 # 携帯電話を本機から離してください。	"
ディスプレイ		
画面の明るさが一定でない	ディマー設定が「自動」になっている。 # 故障ではありません。設定を「1 ~ 4」にすると、周囲の明るさに影響されなくなります。	18
映像が暗い/白っぽい 色あいが悪い/色が薄い	画質調整が適切でない。 # 各項目を調整してください。	18
赤、青または緑の点が表示される	液晶ディスプレイ特有の現象。 # 故障ではありません。	"
テレビ		
映像が出ない	TVモードになっていない。 # モードを切り替えてください。	12
雑音のみで映像が不鮮明	チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 # 受信できるチャンネルに変えてください。 テレビアンテナがはずれている。 # 接続や取り付けをご確認ください。	12、13 30、36
車載用ビデオ・ビデオカメラ・車載用カメラ		
車載用ビデオやビデオカメラの映像が出ない	車載用ビデオやビデオカメラが正しく接続されていない。 モードの切り替えが正しくされていない。 # 接続をご確認ください。 接続に合わせてモードを切り替えてください。	32 15
車載用カメラの映像が出ない	車載用カメラが正しく接続されていない。 # 接続をご確認ください。 カメラ入力が正しく設定されていない。 # 設定をご確認ください。	33 20
リモコン		
ボタンを押しても動作しない	電池の極性(+)(-)が、逆になっている。 # 電池を正しく入れてください。(☞ナビゲーション操作編) 電池が消耗している。 # 電池を交換してください。(☞ナビゲーション操作編) リモコンの方向が正しくない。 # モニターの REMOTE(リモコン受光部)に向けて操作してください。	" " 8
テレビを操作できない	NAV..TV スイッチの位置が正しくない。 # 「TV」側にしてください。	9

必要なときに