

場所を登録する

登録ポイント

| 操作 | | | | |
|----------------------|--|----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 登録したポイントを編集する | | | | |
| マークを変更する | <p>登録ポイント情報画面から (☞79 ページ)</p> <p>1 地点ポイント情報表示 名 称 東京都庁 マーク/サウンド 距離 300m 方向 全方向 TEL 03-3782-*** メモ 場 所 東京都新宿区東京都庁 登録日付 2000年05月16日(日) 14:37 名称の変更・修正を行います</p> <p>マーク / サウンド を選ぶ</p> | | | |
| 名称を変更する | <p>名称 を選ぶ</p> <p>名称を入力する (☞84 ページ)</p> | | | |
| 入力した名称を地図画面上に表示する | <p>名称入力終了後、詳細 を選ぶ</p> <p>枠付き または 枠なし を選ぶ</p> <p>表示しない場合は、 名称表示なし を選ぶ</p> | | | |
| 登録ポイントに近づくとサウンドで知らせる | サウンドを選ぶ | マーク / サウンド を選ぶ | サウンド種別 を選ぶ | サウンドを選ぶ |
| | サウンドが鳴り始める距離を選ぶ | | サウンド距離 を選ぶ | 距離を選ぶ |
| | 方向を選ぶ | | サウンド方向 を選ぶ | 全方向、または 方向指定 を選び方向を指定する |
| メモを入力する | メモ を選ぶ | メモを入力する (☞84 ページ) | 入力終了後、完了 を選ぶ | 最大 20 文字(半角 40 文字) |
| 電話番号を入力する | TEL を選ぶ | 電話番号を入力する | 入力終了後、完了 を選ぶ | 削除するには、全削除 を選び、 完了 を選ぶ |
| 場所(位置)を修正する | 場 所 を選ぶ | 位置変更 を選ぶ | 修正したい位置にスクロールし、 実行 を押す | |
| 住所名を修正する | 場 所 を選ぶ | 名称変更 を選ぶ | 文字を入力し、完了 を選ぶ | 最大 16 文字(半角 32 文字) |
| 登録した日付けを修正する | 登録日付 を選ぶ | 年・月・日・時間・分を 入力する | 入力終了後、完了 を選ぶ | 曜日は自動的に設定される (1600 年 1 月 1 日以降) |
| ボイスワードを登録する | 取扱説明書「ボイスワード/スマートメディア編」を参照してください | | | |