

# 故障かな!?

症状	原因と処置
情報が表示されない。 (VICS 関連)	<p>本機とアンテナの接続が正しく行われていない。            →取付説明書を参照し、接続を確認する。            光・電波ビーコンアンテナの設置状態が悪く受信できない。            →付属の取付説明書の「取り付けかた」を参照して光・電波ビーコンアンテナの設置場所を確認してください。            →アンテナの上に物を置かないでください。            →極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。</p> <p>VICS が放送されていない放送局を受信している。            →VICS を放送している放送局を受信してください。            FM の電波が弱い。            →障害物(トンネルやビル陰など)の無い場所に移動してください。            →電波の強い周波数の VICS 文字多重放送局を受信してください。            FM 多重放送局を受信しているが情報が表示されない。            →ACC ON 後、情報が表示できるまで多少の時間がかかります。            地図情報の保持時間が過ぎた。(約 60 分経過)            →新しい情報を再度受信するまでお待ちください。            VICS のサービス外の地図を表示している。            →VICS のサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。            アンテナエレメントを引き伸ばしていないか、折り畳んだままの状態で使用している。            →TV アンテナのエレメントを正しく引き伸ばした状態でご使用ください。詳しくは取付説明書を参照してください。</p>
D-GPS マークが表示されない。	<p>別売のプログラムディスクが必要です。            GPS 信号を受信していない時、または GPS 信号を受信できないトンネル・ビルの中および D-GPS サービスを放送している局のサービスエリア外では D-GPS の受信ができない。            →トンネルやビル陰などの障害物のない場所に移動する。            受信している周波数が D-GPS サービスを放送していない。            →D-GPS サービスを放送している局を受信する。            本機と TV アンテナの接続が不完全。            →接続を確認する。</p>
D-GPS マークが常時点灯しない。	<p>D-GPS 併用では周波数を D-GPS と VICS (FM 多重) とを交互に切り替えている。            →D-GPS を常に受信したい場合は、周波数を D-GPS サービスに対応している放送局に合わせる。</p>
D-GPS マークが表示されても精度が変わらない。	<p>マップマッチングなどの補正により十分な精度が確保されているのでそのままご使用ください。</p>

# こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
ルート案内を中止します。	<p>ルート案内中にスクロール操作を行ったとき。            →<b>現在地</b> を押す。</p>
行程距離が長すぎるため探索できません。再設定してください。	<p>行程距離が 1000km 以上のとき。            →目的地、経由地を変更して再度ルート探索を行ってください。</p>
パナソニック専用地図ディスクに入れ替えてください。	<p>指定外の地図ディスクを入れたとき。            →地図ディスクを確認してください。</p>
ディスクを読み込み中です。	<p>地図ディスクに結露、キズまたは指紋などの汚れなどがあるとき、または地図ディスクの裏表が逆のとき。            →地図ディスクを確認してください。            確認後も、このメッセージが表示される場合は、販売店にご相談ください。</p>
ディスクをお確かめください。	<p>種々の操作をしたとき。            →再操作しても、このメッセージが表示される場合は、販売店にご相談ください。</p>
VICS の情報はありません。	<p>VICS 情報が無い場合に表示されます。            →FM チューナーの周波数設定や光・電波ビーコンのアンテナが正しくセットされていることを確認してください。</p>
通信ユニットが接続されていません。	<p>通信ユニットが接続されていない状態で、インターネットを開始したとき。            →インターネットを利用する場合は、通信ユニット(別売)を接続してください。</p>
ETC ユニットが接続されていません。	<p>ETC ユニットが接続されていない。            →ETC ユニット(別売)を接続してください。</p>

故障かな!?

必要なときに